

**БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ЦИФРОВОЙ
БСПЦ
КОНСТРУКТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ "15"-"19"**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЯЛБИ.426449.285РЭ**

Содержание

1	Описание и работа блока	4
1.1	Назначение блока	4
1.2	Технические характеристики	6
1.3	Состав, устройство и работа блока	10
1.3.1	Конструкция блока	10
1.3.2	Работа блока	11
1.3.3	Работа от батареи автономного питания	13
1.3.4	Защита от конденсации влаги	13
1.3.5	Работа при температуре окружающей среды ниже минус 40 °С	13
1.3.6	Контроль температуры двигателя ЭП	13
1.3.7	Многофункциональные дискретные выходы "М1", "М2", "М3", "М4"	14
1.3.8	Архив	14
1.4	Обеспечение взрывобезопасности блока	15
1.5	Маркировка	15
1.6	Упаковка	15
2	Использование по назначению	16
2.1	Эксплуатационные ограничения	16
2.2	Проверка работоспособности блока	16
2.3	Обеспечение взрывобезопасности при подготовке блока к использованию	17
2.4	Порядок действия обслуживающего персонала при монтаже (замене) блока	17
2.5	Подготовка блока к использованию	18
2.6	Настройка	19
2.6.1	Общие указания	19
2.6.2	Настройка с помощью кнопок ПМУ	19
2.6.3	Восстановление заводских настроек	25
2.7	Использование блока в составе ЭП	26
2.8	Рекомендации по устранению неисправностей	31
3	Техническое обслуживание	32
4	Ремонт	33
5	Транспортирование и хранение	33
	Приложение А Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем РЭ	34
	Приложение Б Габаритные и присоединительные размеры блоков	35
	Приложение В Адреса регистров MODBUS. Поддержка протокола MODBUS-RTU	37
	Приложение Г Параметры настройки	42
	Приложение Д Описание меню блока	45
	Приложение Е Использование программы "Конфигуратор"	52
	Приложение Ж Схемы проверки сопротивления изоляции	58
	Приложение И Внешний вид и назначение контактов клеммной колодки блока	59
	Приложение К Примеры схем подключения блока в составе ЭП	61
	Приложение Л Структура меню блока при использовании пульта настройки PN1	63

Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) содержит технические характеристики, описание состава, программных настроек и функциональных возможностей, сведения по эксплуатации, транспортированию и хранению блока сигнализации положения цифрового БСПЦ (далее - блок), а также другие сведения, соблюдение которых гарантирует безопасную работу блока во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем РЭ, приведен в приложении А.

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА БЛОК ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ РФ.

ВНИМАНИЕ !

**ДО ИЗУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!**

Надежность работы блока обеспечивается как качеством изделия, так и соблюдением режимов и условий эксплуатации, а также выполнением других требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления, возможны несущественные отклонения соответствующих данных, приведенных в руководстве по эксплуатации от фактических, не влияющие на технические характеристики изделия, и безопасность эксплуатации.

1 Описание и работа блока

1.1 Назначение блока

1.1.1 Блок предназначен для преобразования положения выходного органа, электроприводов и исполнительных механизмов (далее – ЭП), температуры электродвигателя ЭП в сигналы для передачи устройству верхнего уровня (пускатель или управляющий контроллер) или использования в цепях сигнализации и управления, а также для индикации состояния ЭП при эксплуатации в потенциально взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты ЭП (в состав которого входит блок) и требованиями ГОСТ ИЕС 60079-14, ТР ТС 012 и другими нормативно-техническими документами регламентирующими применение электрооборудования во взрывоопасных средах.

Описание обеспечения взрывозащищенности блока приведено в руководстве по эксплуатации на ЭП.

Примечание – Устройство верхнего уровня должно находиться вне взрывоопасной зоны.

1.1.2 Область применения блока – в составе взрывозащищенных ЭП для систем автоматизированного управления технологическими процессами на объектах химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и других производств.

1.1.3 **Не допускается использовать блок для работы в средах, содержащих агрессивные пары, газы и вещества, вызывающие разрушение покрытий, электрической изоляции и материалов.**

1.1.4 Запись условного обозначения блока приведена на рисунке 1.

БСПЦ	-	X₁	X₂	X₃	-	X₄	-	X₅	X₆	X₇	ЯЛБИ.426449.088 ТУ
1		2	3	4		5		6	7	8	9

где

- 1 наименование блока – **БСПЦ**;
- 2 тип: **О** – однооборотный с механическим указателем;
- 3 состав входных и выходных сигналов: (**А** или **С**);
- 4 код напряжения питания: **1** – 24 В постоянного тока, **2** – 220В* переменного тока, **3** – 24 В постоянного тока с фазосдвигающим конденсатором для однофазного ЭП, **4**–220 В* переменного тока с фазосдвигающим конденсатором для однофазного ЭП;
- 5 конструктивное исполнение см. приложение Б;
- 6 код взрывозащищенного оборудования: **ПСТ4** или **ПВТ4**;
- 7 климатическое исполнение и категория размещения (см. табл.3);
- 8 аппаратная версия в формате "**vx.x.**", где x.x – номер версии согласно сборочному чертежу на блок;
- 9 обозначение технических условий (в маркировку блока не входит).

* Здесь и далее по тексту запись "220 В" обозначает "напряжение питания 220 или 230 или 240 В".

Рисунок 1 - Запись условного обозначения блока

Примечания:

- 1 Для настройки блока через сервисный разъем "ПУЛЬТ" при необходимости за отдельную плату заказываются:
 - кабель СГ2 для подключения к компьютеру через интерфейс RS-232. Достаточно 1 шт. на партию блоков;
 - кабель СГ-USB для подключения к компьютеру через интерфейс USB. Достаточно 1 шт. на партию блоков;
 - пульт настройки РН1 ЯЛБИ.301433.008-00. Подключение к блоку с помощью соединения гибкого СГ4, входящего в комплект поставки пульта. Достаточно 1 шт. на партию блоков.
- Не допускается применение кабелей СГ2 и СГ-USB **во взрывоопасной зоне.**

2 Для блокировки переключателя режимов управления при необходимости за отдельную плату заказывается навесной замок типа Аpecс PDV-01-25 (или использовать аналогичный с дужкой диаметром 4 мм).

3 Параметр **X₇** (аппаратная версия) при заказе может не указываться.

1.1.5 По форме передачи информации о состоянии ЭП системе управления блок имеет исполнения с базовым составом входных и выходных сигналов (таблица 1):

- **с опцией А** – информация о состоянии ЭП передается в виде дискретных и аналоговых сигналов, для применения в существующих системах управления ЭП с сохранением рекомендуемых типовых схем подключения;

- **с опцией С** – информация о состоянии ЭП передается по промышленному последовательному цифровому интерфейсу (далее – интерфейс) RS-485, поддерживающему протокол MODBUS-RTU (приложение В), для применения в схемах управления ЭП с использованием интеллектуального пускателя ПБР-3(2)ИМ-БД (далее – пускатель) производства предприятия-изготовителя блока.

П р и м е ч а н и е – Описание работы и технические характеристики пускателя приведены в его руководстве по эксплуатации, см. <http://www.zeim.ru/rukovod/>.

Таблица 1 Состав входных и выходных сигналов блока

Сигналы		Опция	
		А	С
Входные	Угловое положение выходного органа ЭП	+	+
	Аналоговый сигнал от датчика температуры электродвигателя ЭП	+	+
Выходные	Дискретный сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ	+	–
	Цифровой сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ	–	+
	Дискретные сигналы состояния КВО, КВЗ, ПВО*, ПВЗ*	+	–
	Цифровые сигналы состояния КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ	–	+
	Аналоговый сигнал положения выходного органа ЭП	+	–
	Цифровой сигнал положения выходного органа ЭП	–	+
Возможность передачи данных по интерфейсу RS-485		–	+

* При соответствующей настройке (2.6.2.5) многофункциональных выходов М1, М2, М3, М4 (см. табл.2).

П р и м е ч а н и я

1 Знак "+" означает наличие сигнала в блоке, знак "-" – отсутствие.

2 Цифровые сигналы передаются пускателю по интерфейсу RS-485.

3 КВО – концевой выключатель открытия.

4 КВЗ – концевой выключатель закрытия.

5 ПВО – путевой выключатель открытия.

6 ПВЗ – путевой выключатель закрытия.

1.1.6 Назначение дискретных выходов блока с опцией А приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Дискретные выходы

Обозначение выхода	Сигнал на выходе
КВО	"КВО"
КВЗ	"КВЗ"
Многофункциональные М1, М2, М3, М4	В зависимости от настройки: 0 - "ПВО"; 1 - "ПВЗ"; 2* - "МВО"; 3* - "МВЗ"; 4 - "Селектор в положении "ДИСТ"; 5 - "Селектор в положении "МЕСТ"; 6 - "Селектор в положении "ОСТАНОВ"; 7 - "ОТКРЫТЬ"; 8 - "ЗАКРЫТЬ"; 9 - "ОТКРЫВАЕТСЯ"; 10 - "ЗАКРЫВАЕТСЯ"; 11 - "НЕИСПРАВНОСТЬ"; 12 - "ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ". 13* - "ПЕРЕГРУЗКА ПО МОМЕНТУ".
* Сигналы не используются П р и м е ч а н и я 1 Заводские настройки многофункциональных дискретных выходов: М3 – "ПВО", М4 – "ПВЗ", М1 – "Селектор в положении "ДИСТ", М2 – "НЕИСПРАВНОСТЬ".	

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Блок изготавливается во взрывозащищенном исполнении с маркировкой взрывозащиты соответствующей маркировке взрывозащиты ЭП.

Взрывозащищенность блока обеспечивается только в составе ЭП единой оболочкой с ЭП.

1.2.2 Электрическое питание блока в зависимости от исполнения осуществляется:

- от нестабилизированного источника постоянного тока с номинальным напряжением 24 В. Допустимый диапазон напряжения питания от 18 до 36 В;
- от однофазной сети переменного тока напряжением 220 или 230 или 240 В и частотой (50±1) или (60±1) Гц. Допустимое отклонение напряжения питания от номинального – от минус 15 до плюс 10 %.

1.2.3 Потребляемая мощность блока:

- 5 Вт для блока с напряжением питания 24 В;
- 10 Вт для блока с напряжением питания 220 В.

П р и м е ч а н и е – Потребляемая мощность блока указана без учета мощности потребления нагревательного элемента.

1.2.4 Рабочее положение блока – любое.

1.2.5 Габаритные и присоединительные размеры блока приведены в приложении Б.

1.2.6 Масса блока не более 7 кг.

1.2.7 Условия эксплуатации блока по ГОСТ 15150 согласно таблице 3.

Таблица 3

Климатическое исполнение блока	Условия эксплуатации		
	Температура окружающей среды, °С		Относительная влажность
	минимальная	максимальная	
УХЛ1*	минус 60	плюс 60	100 % при 25 °С
У1	минус 40	плюс 60	
T1, T2	минус 30	плюс 60	100 % при 35 °С
OM1, B5	минус 40	плюс 45	
*Диапазон предельных рабочих температур окружающей среды от минус 63 до плюс 65 °С.			

1.2.8 Блок обеспечивает выполнение следующих функций, определяемых аппаратными и программными средствами конкретного исполнения, а также параметрами настройки, приведенными в приложении Г:

- а) преобразование положения выходного органа ЭП:
 - в выходной аналоговый сигнал положения (4-20) мА (**опция А**);
 - в цифровой сигнал положения для передачи по интерфейсу RS-485 (**опция С**);
 - в дискретные сигналы состояния КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ которые могут использоваться в цепях сигнализации и/или управления (**опция А**);
 - в цифровые сигналы состояния КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ для передачи по интерфейсу RS-485 (**опция С**);
- б) индикацию значений положения с помощью четырехразрядного индикатора на лицевой панели (далее – дисплей);
- в) индикацию состояния КВО, КВЗ, наличия сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ с помощью светодиодных индикаторов (далее – индикатор) на лицевой панели;
- г) формирование на дискретных выходах М1, М2, М3 и М4 дискретных сигналов "НЕИСПРАВНОСТЬ", "ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ", "ОТКРЫВАЕТСЯ", "ЗАКРЫВАЕТСЯ", положения переключателя режимов работы (селектора), сигналов местного управления "ОТКРЫТЬ" и "ЗАКРЫТЬ";
- д) контроль температуры электродвигателя ЭП;
- е) функционирование интерфейса RS-485 для связи с пускателем (**опция С**);
- ж) функционирование последовательного интерфейса RS-232 для настройки блока и обновления программного обеспечения блока.

1.2.9 Блок обеспечивает настройку собственных параметров и параметров ЭП, датчика положения, КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ с помощью:

- дисплея и кнопок на лицевой панели блока .
- пульта РН1 или программы "Конфигуратор" на компьютере.

1.2.10 Требования к функциям контроля ЭП

1.2.10.1 Блок контролирует работоспособность собственных программно-аппаратных средств и при необходимости формирует сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ.

1.2.10.2 Блок контролирует состояние ЭП и формирует сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ при перегреве электродвигателя по сигналу от датчика температуры.

1.2.10.3 Параметры аварийного сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ (способы сигнализации):

- для блока с **опцией А** – увеличение выходного сигнала положения до значения не менее 24 мА;
- для блока с **опцией С** – формирование соответствующего цифрового сигнала.

1.2.11 Блок имеет возможность контроля сигнала от датчика температуры электродвигателя со следующими параметрами:

- не более 600 Ом – нормальная температура электродвигателя;
- не менее 1,7 кОм – перегрев электродвигателя.

1.2.12 Блок с **опцией А** имеет многофункциональные дискретные выходы **М1, М2, М3, М4** типа "сухой контакт", формирующие в зависимости от настройки сигналы согласно таблице 2.

1.2.13 Коммутационная способность дискретных выходов типа «сухой контакт» блока с опцией А:

- максимальная коммутируемая мощность 60 В·А;
- минимальный коммутируемый ток - 1 мА;
- максимальный коммутируемый переменный или постоянный ток при активной нагрузке - 1000 мА;
- максимальное коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока – 250 В.

1.2.14 Выходной сигнал блока с опцией А – унифицированный сигнал постоянного тока (4-20) мА по ГОСТ 26.011 с сопротивлением нагрузки не более 500 Ом с учетом сопротивления каждого провода линии связи.

Длина линии связи для токового сигнала и цепи питания - до 1000 м.

1.2.15 Блок имеет возможность управления ЭП:

- с опцией А – формирование команд управления пускателем ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ на дискретных выходах М1-М4 (при соответствующей настройке), формированием команды СТОП путем разрыва цепей управления пускателя для блокирования электродвигателя ЭП;
- с опцией С – формированием команды ТРЕБОВАНИЕ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ (запрос от блока пускателю, чтобы он переключился на управление от кнопок блока), а также команд местного управления ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ.

1.2.16 Нормируемые характеристики блока приведены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика, единица измерения	Значение
Нелинейность выходного сигнала положения в диапазоне от 0 до 100 %, %, не более	1,5
Вариация выходного сигнала положения, %, не более	1,0
Диапазон задания гистерезиса КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ, %	0-5
Отклонение срабатывания КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ, %, не более	± 1,5
Отклонение выходного сигнала положения при воздействии температуры окружающей среды в рабочем диапазоне на каждые 10 °С, %, не более	0,75*
Отклонение выходного сигнала положения при воздействии напряжения питания в рабочем диапазоне, %, не более	0,75
Отклонение выходного сигнала положения при воздействии внешних магнитных полей с напряженностью до 400 А/м, %, не более	0,75
* На весь температурный диапазон от минус 60 °С до плюс 60 °С.	
Примечание – Гистерезис выключателей имеет программную настройку.	

1.2.17 Блок климатического исполнения У1, Т1, Т2, ОМ1, В5 имеет встроенный подсушивающий нагреватель. Блок климатического исполнения УХЛ1 имеет встроенный подсушивающий нагреватель и терморегулируемый нагреватель, для обеспечения работы блока при температурах менее минус 40 °С.

Параметры нагревательного элемента в зависимости от климатического исполнения блока приведены в таблице 5.

Таблица 5

Климатическое исполнение блока	Питание, В	Мощность подсушивающего нагревателя, Вт, не более	Мощность терморегулируемого нагревателя, Вт, не более
У1, Т1, Т2, ОМ1, В5	24 или 220	5	-
УХЛ1	220	5	150

1.2.18 Конструкция блока соответствует требованиям к системам управления по ГОСТ 12.2.003.

1.2.19 По способу защиты человека от поражения электрическим током блок соответствует классу защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

1.2.20 По защищенности от попадания внутрь твердых тел (пыли) и проникновения воды блок имеет степень защиты IP67 (по умолчанию), IP68 по ГОСТ 14254. Блок со степенью защиты IP68 по умолчанию выдерживает нахождение под водой на глубине до 8 м в течение 96 ч. Со стороны присоединения фланца степень защиты обеспечивается ЭП.

1.2.21 По устойчивости к воздействию атмосферного давления блок соответствует группе P1 по ГОСТ Р 52931.

1.2.22 По устойчивости и прочности к воздействию синусоидальной вибрации блок соответствует группе V1 по ГОСТ Р 52931.

1.2.23 Блок выдерживает с критерием качества функционирования А воздействие:

- микросекундной импульсной помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5: 0,5 кВ для схемы подключения "Провод-провод", 1 кВ – "Провод-земля";
- наносекундной импульсной помехи по ГОСТ 30804.4.4 с амплитудой испытательных импульсов: 0,5 кВ для схемы подключения "Провод-провод", 1 кВ – "Провод-земля".
- кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, по ГОСТ Р 51317.4.6 с испытательным напряжением 10 В в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц.

1.2.24 Блок выдерживает воздействие электростатического разряда по ГОСТ 30804.4.2 с критерием качества функционирования В с испытательным напряжением импульса разрядного тока: 8 кВ при воздушном разряде, 6 кВ при контактном разряде.

1.2.25 Уровень промышленных радиопомех, излучаемых при работе блока, не превышает значений, установленных ГОСТ CISPR 11 для оборудования класса А группы 1.

1.2.26 Блок сохраняет текущие параметры и данные архива работы ЭП при отключении напряжения питания. Блок записывает в архив данные о состоянии ЭП и блока (1.3.5).

1.3 Состав, устройство и работа блока

1.3.1 Конструкция блока

1.3.1.1 Основные составные части блока: корпус, размещенные внутри корпуса платы с электронными компонентами, лицевая панель, клеммный отсек с кабельными вводами, крышка клеммного отсека, механический указатель положения выходного органа ЭП, закрытый прозрачной крышкой из ударопрочного пластика. Внешний вид блока представлен на рисунке 2.

Механический (местный) указатель положения выходного органа ЭП содержит крышку-шкалу с прозрачными секторами, под которой расположена подвижная цветная шкала с надписями «ОТКРЫТО» (зеленая часть) и «ЗАКРЫТО» (красная часть) и стрелками. Надписи расположены по цилиндрической и плоской поверхностям крышки-шкалы.




Рисунок 2 – Внешний вид блока

1.3.1.2 На лицевой панели (рисунок 3) расположены органы индикации, защищенные смотровым окном, и органы управления, образующие панель местного управления (далее – ПМУ).

Органы индикации блока:

- дисплей, на котором эмулируется четырехразрядный цифровой индикатор (далее – дисплей), обеспечивающий индикацию текущего положения выходного органа ЭП в процентах, кодов неисправности, меню настройки, значений параметров (местный цифровой указатель);
- светодиодные индикаторы "ДИСТ", "ЗАКР", "АВАР", "МОМ", "ОТКР", "МЕСТ" (индикатор "МОМ" не используется);

Органы управления блока:

- переключатель режимов работы (селектор) с положениями: "МЕСТ", "ДИСТ" – рабочие режимы работы блока; "О" (останов-стоп) – режим настройки блока. Переключатель режимов работы может быть заблокирован в любом положении с помощью навесного замка;
- кнопки: "→"/"↗" (открыть), "←"/"↘" (закрыть), "↓"/"СТОП" и "↑"/"СБРОС".

1.3.1.3 Действие кнопок и индикация для режима настройки описаны в подразделе 2.6 "Настройка", для рабочих режимов – в подразделе 2.7 "Использование блока в составе ЭП". Описание меню блока приведено в приложении Д.




Рисунок 3 – Внешний вид лицевой панели блока

1.3.2 Работа блока

1.3.2.1 Устройство и принцип действия

Основным элементом схемы блока является процессор, содержащий программное обеспечение, реализующее функциональные возможности блока и энергонезависимую память, в которой сохраняются параметры настройки.

Для контроля положения выходного органа ЭП в блоке используется бесконтактный датчик положения на эффекте Холла следующих типов (таблица Г.1 приложения Г):

0 - однооборотный на базе микросхемы AS5045° с рабочим диапазоном 360°,


1 - однооборотный на базе микросхемы TLE5012 с рабочим диапазоном 360°, не нуждающиеся в механической настройке.

Блок с **опцией А** формирует выходной аналоговый сигнал положения и дискретные сигналы состояния КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ переключением контактов реле типа "сухой контакт" для цепей сигнализации и управления ЭП, применяемых в существующих системах управления ЭП с сохранением рекомендуемых типовых схем подключения. При этом каждый из выключателей представляет собой реле, имеющее две пары контактов – замыкающую и размыкающую. При наличии питания блока и отсутствии сигналов управления реле электрически **включены** (питание на них подано), нормально замкнутые контакты замкнуты, нормально разомкнутые – разомкнуты.

Блок с **опцией С** обеспечивает передачу информации о параметрах и состоянии ЭП пускателю в виде цифровых сигналов по интерфейсу RS-485.

1.3.2.2 Работа концевых и путевых выключателей (КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ)

Диаграмма состояний КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ в зависимости от положения выходного органа ЭП в блоке с опцией А приведена на рисунке 4, значения используемых параметров в приложении Г.



- — контакты замкнуты;
- — контакты разомкнуты;
- A8 — гистерезис срабатывания КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ, %;
- C1 — сдвиг положения срабатывания КВО к середине, %;
- C2 — сдвиг положения срабатывания КВЗ к середине, %;
- C3 — положение срабатывания ПВО, %;
- C4 — положение срабатывания ПВЗ, %.

Рисунок 4 – Диаграмма состояний КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ

В блоке с опцией А сигналы "ПВО", "ПВЗ" выводятся на multifunctional outputs "M1" - "M4", при их настройке на значения согласно таблице 2.

Состояния КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ в блоке с опцией С формируются аналогично и передаются пускателю цифровым сигналом по интерфейсу RS-485.

1.3.3 Работа от батареи автономного питания

Для питания местной индикации при отсутствии других источников питания используется батарея автономного питания. В блоке установлены элементы питания типа LR03 (AAA) в количестве трех штук.

Включение автономного питания блока осуществляется нажатием кнопки "→".

При автономном питании блока а на дисплей выводится текущее значение положения на выходном органе ЭП. Состояния концевых выключателей отображаются светодиодными индикаторами "ЗАКР", "ОТКР", наличие неисправности индикатором "АВАР".

При автономном питании считается, что переключатель режимов управления находится в положении "О" (останов) – режим "останов/настройка" и доступна настройка блока для подготовки использования ЭП при отключенном электропитании.

Автономное питание блока автоматически выключается, если в течение 30 с (время задается параметром **Н8**) не изменилось положение выходного органа ЭП или не были нажаты кнопки ПМУ. Параметр **Н7** задаёт яркость индикации, параметр **Н9** задаёт время включения.

ВНИМАНИЕ: ПОСТАВЛЯЕМАЯ БАТАРЕЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНДИКАЦИЮ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ МИНУС 20 °С !

1.3.4 Защита от конденсации влаги

Для предотвращения конденсации влаги во внутреннем пространстве блока выполняется подогрев внутреннего объема встроенным терморегулируемым нагревательным элементом.

1.3.5 Работа при температуре окружающей среды ниже минус 40 °С

Блок имеет терморегулируемый нагревательный элемент для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса для обеспечения нормального функционирования. Для исполнения УХЛ1, температура внутри корпуса блока автоматически поддерживается посредством включения и выключения нагревательного элемента и определяется параметрами **А10** и **А11**. Электрическое питание на блок, должно быть подано при температуре выше минус 40°С, включение блока при температуре ниже минус 40°С не гарантируется.

Питание терморегулируемого нагревательного элемента возможно как от отдельной электрической сети, так и от основной сети электрического питания блока с напряжением питания 220 В. В последнем случае на клеммной колодке блока устанавливаются перемычки между клеммами нагревательного элемента и клеммами электрического питания блока.

1.3.6 Контроль температуры двигателя ЭП

Контроль температуры электродвигателя осуществляется блоком на основе данных, полученных от датчика температуры, входящего в состав электродвигателя ЭП, если параметр **А5=1**.

Характеристика датчика температуры электродвигателя приведена на рисунке 5. При резком увеличении сопротивления датчика температуры блок в зависимости от настройки многофункциональных выходов М1 – М4 формирует:

- дискретные сигналы КВО, КВЗ для разрыва цепей управления двигателем и блокирования управления ЭП (**опция А**, если многофункциональным выходам не назначено значение "ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ");

- дискретный сигнал "ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ" срабатыванием реле многофункциональных дискретных выходов М1 – М4 (**опцией А**, если любому из них назначено значение "ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ"). При этом в случае формирования сигнала "ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ" отключение двигателя ЭП должен выполнять управляющий контроллер (например, пускатель ПБР-ЗИА-Т) или оператор;

- цифровой сигнал "ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ" (**опция С**).




Рисунок 5 – Характеристика датчика температуры электродвигателя

1.3.7 Многофункциональные дискретные выходы "М1", "М2", "М3", "М4"

На многофункциональных дискретных выходах "М1" - "М4" может формироваться один из сигналов согласно таблице 2, определяемый настройкой параметров драйвера дискретных выходов.

Назначение сигналов, формируемых на многофункциональных дискретных выходах:

- "ПВО" и "ПВЗ" – определяют промежуточное положение выходного органа ЭП ;
- "селектор в положении "ДИСТ" ("МЕСТ", "О")" - определяют положение переключателя режимов работы ;
- "команда ОТКРЫТЬ" (ЗАКРЫТЬ) – позволяют коммутировать цепи управления ЭП в режиме местного управления от кнопок ПМУ;
- "ОТКРЫВАЕТСЯ", "ЗАКРЫВАЕТСЯ" – определяют перемещение выходного органа ЭП в соответствующем направлении;
- "НЕИСПРАВНОСТЬ" – сигнализирует о наличии одной или нескольких неисправностей или защит;
- "ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ" – сигнализирует о перегреве ЭД (см. пункт 1.3.6).

1.3.8 Архив

1.3.8.1 Блок создает архив статистических данных о работе и состоянии ЭП в энергонезависимой памяти.

Данные архива могут быть просмотрены и сохранены в файл с помощью пульта настройки РН1 и программы "Конфигуратор" (приложение Е). Анализ данных архива может использоваться для определения правильности функционирования, степени износа для предотвращения сбоев и проведения планово предупредительных (профилактических) работ согласно документации на ЭП.

1.3.8.2 Статистические данные представляют собой две одинаковые группы данных о работе и состоянии блока, одна из которых содержит данные, накапливаемые с момента изготовления блока, другая – с момента сброса (обнуления) этих данных.

В статистические данные входят:

- количество операций открытия и закрытия (полного хода из положения "ЗАКРЫТО" в положение "ОТКРЫТО" и наоборот);
- количество включений основного питания блока;
- время работы блока после последнего включения;
- количество калибровок датчика положения;
- количество изменений параметров настройки;
- количество появлений признака неисправности датчика положения;
- количество срабатываний защиты от перегрева двигателя ЭП.

1.4 Обеспечение взрывобезопасности блока

1.4.1 Взрывобезопасность блока обеспечивается за счет заключения токоведущих частей во взрывонепроницаемую оболочку.

Взрывонепроницаемая оболочка:

- обладает достаточной механической прочностью и является взрывоустойчивой, т.е. выдерживает давление взрыва без остаточных деформаций и повреждений взрывонепроницаемой оболочки, нарушающих вид взрывозащиты;
- исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду, т.е. является взрывонепроницаемой.

Взрывозащита блока должна соответствовать маркировке взрывозащиты ЭП, в состав которого входит блок.

Требования к взрывозащите блока описаны в руководстве по эксплуатации ЭП, в состав которого входит блок.

1.5 Маркировка

1.5.1 На каждом блоке крепится табличка, на которой нанесены:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- надпись СДЕЛАНО В РОССИИ на русском и английском языках (для экспорта на языке, указанном в договоре);
- аппаратная версия блока;
- номинальное напряжение питания;
- частота напряжения питания;
- климатическое исполнение;
- условное обозначение блока;
- масса блока;
- порядковый номер блока по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год изготовления.

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка и консервация блока производится в составе ЭП согласно требованиям конструкторской документации на эти изделия.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 При эксплуатации блока необходимо соблюдать требования безопасности для электроустановок напряжением до 1000 В*, требования ГОСТ ИЕС 60079-14, ГОСТ ИЕС 60079-17.

2.1.2 К работе с блоком следует допускать персонал, изучивший его работу по эксплуатационной документации, прошедший инструктаж на рабочем месте и имеющий допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

2.1.3 Руководители и специалисты, участвующие в монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации блока, должны быть аттестованы по вопросам промышленной безопасности в установленном порядке.

2.1.4 При эксплуатации блока в составе ЭП необходимо соблюдать правила техники безопасности, указанные в эксплуатационной документации на ЭП.

2.1.5 Источником опасности при эксплуатации блока является электрический ток. Безопасность эксплуатации блока обеспечивается:

- изоляцией электрических цепей друг от друга в блоке;
- надежным креплением блока при монтаже на ЭП;
- конструкцией – все составные части, находящиеся под опасным напряжением, размещены под крышкой клеммного отсека, которая обеспечивает защиту персонала от случайного прикосновения к ним.

2.1.6 Во избежание поражения электрическим током все внешние соединения производить при выключенном напряжении питания. На щите управления необходимо укрепить табличку с надписью "НЕ ВКЛЮЧАТЬ, РАБОТАЮТ ЛЮДИ".

2.1.7 Запрещается эксплуатировать оборудование и кабели с механическими повреждениями.

2.1.8 Подачу питающего напряжения на блок при первом запуске после монтажа на месте применения или после обесточивания в процессе эксплуатации на время более двух часов осуществлять при температуре не ниже минус 40°C.

2.1.9 При установке блока на месте эксплуатации защитное заземление должно быть подсоединено к заземляющим зажимам, расположенным на корпусе блока.

2.2 Проверка работоспособности блока

2.2.1 Проверку работоспособности блока проводить при замене блока до установки на ЭП вне взрывоопасной зоны.

2.2.2 Отвернуть винты, снять крышку клеммного отсека (рисунок 2).

2.2.3 Для проверки сопротивления изоляции установить перемычки между контактами клеммной колодки блока согласно приложению Ж. Проверить электрическое сопротивление изоляции электрических цепей блока относительно корпуса и между собой по ГОСТ Р 52931 между контактами, указанными в таблице 6. Сопротивление изоляции при температуре окружающего воздуха (20±5) °C и относительной влажности не более 80 % должно быть не менее 20 МОм.

*При поставках на единой таможенной территории Таможенного союза в соответствии с действующими "Правилами устройства электроустановок", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок". При поставках на экспорт в соответствии с нормативными документами страны, куда поставляется блок.

Таблица 6

Исполнение блока	Испытательное напряжение, В	Подключение мегаомметра к контактам клеммной колодки блока	
		контакт 1	контакт 2
Блок с опцией А	250	30	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, U, корпус
		32	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 34, U, корпус
	500	1	3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 34, U, корпус
		3	5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 34, U, корпус
		5	7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 34, U, корпус
		7	9, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 34, U, корпус
		9	11, 13, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 34, U, корпус
		11	13, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 34, U, корпус
		13	15, 20, 22, 24, 26, 28, 34, U, корпус
		15	20, 22, 24, 26, 28, 34, U, корпус
		20	22, 24, 26, 28, 34, U, корпус
		22	24, 26, 28, 34, U, корпус
		24	26, 28, 34, U, корпус
		26	28, 34, U, корпус
		28	34, U, корпус
		34	U, корпус
		U	Корпус
Блок с опцией С	250	1	5, 8, 10, U, корпус
		5	8, 10, U, корпус
	500	8	10, U, корпус
		10	U, корпус
		U	Корпус

2.2.4 Подать напряжение питания 24 или 220 В на блок в соответствии с его исполнением и приложением И.

2.2.5 Поворачивая входной вал положения, проконтролировать изменение показаний положения на дисплее блока, срабатывание КВО, КВЗ по включению индикаторов ОТКР, ЗАКР соответственно. Для блока с опцией А проконтролировать миллиамперметром изменение выходного аналогового сигнала положения, омметром – переключение реле при срабатывании КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ.

Контакты для подключения миллиамперметра и омметра согласно приложению И.

2.2.6 Установить крышку и закрепить ее с помощью винтов.

2.3 Обеспечение взрывобезопасности при подготовке блока к использованию

2.3.1 Среда зоны, в которой устанавливается блок, должна соответствовать виду взрывозащиты ЭП или быть менее опасной.

2.3.2 Места установки блока должны исключать возможность его соударения с любыми металлическими частями, вызывающими искрообразование.

2.3.3 Место присоединения заземляющего проводника должно обеспечивать его надежный контакт и быть защищено от коррозии нанесением консистентной смазки.

2.4 Порядок действия обслуживающего персонала при монтаже (замене) блока

2.4.1 При установке блока на ЭП необходимо обезжирить соприкасающиеся поверхности присоединительного фланца ЭП и блока. Установить блок на ЭП. Проконтролировать правильное центрирование и полное прилегание фланцев. Закрепить блок с помощью болтов и пружинных шайб.

2.4.2 Подключение электродвигателя ЭП к контактам клеммной колодки блока определяется типом ЭП и осуществляется на предприятии-изготовителе ЭП.

Электрическое подключение блока и ЭП производить согласно РЭ на ЭП, в состав которого входит блок.

2.5 Подготовка блока к использованию

2.5.1 Проверка перед использованием

2.5.1.1 Монтаж блока и первичная настройка в составе ЭП осуществляются в соответствии с инструкцией по монтажу на предприятии-изготовителе ЭП.

2.5.1.2 Перед включением блока необходимо проверить:

- отсутствие его повреждений: трещин, вмятин и других дефектов. При необходимости возобновить на взрывозащитных поверхностях антикоррозионную смазку;
- наличие всех крепежных элементов. Все крепежные изделия должны быть затянуты, съемные детали плотно прилегать к корпусу оболочки. Детали с резьбовым креплением должны быть завинчены на всю длину резьбы и застопорены;
- наличие средств уплотнения (для кабелей);
- наличие заглушек в неиспользованных резьбовых отверстиях клеммного отсека или разъема;
- наличие заземляющих устройств. Сопротивление заземляющего устройства, к которому подсоединен блок, должно быть не более 10 Ом.

2.5.2 Подключение внешних сигналов

2.5.2.1 Внешний вид и назначение контактов клеммной колодки и разъема блока представлены в приложении И.

2.5.2.2 Электрические схемы блоков приведены в приложении К.

2.5.2.3 Подключение внешних сигналов осуществляется через взрывозащищенные кабельные вводы в клеммном отсеке блока. Кабельные вводы входят в комплект поставки ЭП.

Количество используемых кабельных вводов зависит от количества подключаемых проводов. Максимально допустимое количество кабельных вводов:

- пять кабельных вводов с резьбой M25x1,5 (один из кабельных вводов зарезервирован для подключения ЭД) и один кабельный ввод с резьбой M32x1,5.

При отсутствии кабельных вводов должны применяться заглушки, удовлетворяющие требованиям взрывозащиты блока и ЭП. Заглушка должна устанавливаться непосредственно в резьбовое отверстие вместо кабельного ввода.

2.5.2.4 Расположение и диаметры отверстий под кабельные вводы и заглушки указаны на рисунке 6.




Рисунок 6

2.5.2.1 Конструкция клеммного отсека блока позволяет производить подключение гибкими кабелями или отдельными проводами, проложенными в металлорукавах или трубах (далее – кабель). Для крепления металлорукава к кабельным вводам производства АО "АБС 3ЭиМ Автоматизация" рекомендуется использовать муфты типа РКн. Тип кабеля должен соответствовать типу кабельного ввода. Кабели должны быть с круглым поперечным сечением.

Внешние провода силовых и сигнальных (управляющих) цепей рекомендуется подключать через разные кабельные вводы. Подключение осуществлять медным кабелем с допустимым сечением проводов (0,35-1,50) мм². Рекомендуется использовать многожильный кабель с сечением 0,5 мм² для сигнальных цепей и с сечением 1,5 мм² для силовых цепей. При монтаже рекомендуется использовать штыревые наконечники (типа НШВИ) с длиной контактной части 12 мм. Подключение цепей аналоговых сигналов и интерфейса RS-485 (**опция С**) осуществлять экранированной витой парой. Для исключения влияния электромагнитных полей на сигнальные цепи рекомендуется использовать экранированные кабели. Заземляющий провод должен иметь сечение не менее 4 мм².

2.6 Настройка

2.6.1 Общие указания

2.6.1.1 Режим "Останов/настройка" (переключатель режимов работы в положении "О") предназначен для установки параметров и особенностей настройки блока, определяющих работу ЭП в различных ситуациях.

ВНИМАНИЕ: НЕПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА БЛОКА НА ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ АРМАТУРЫ !

2.6.1.2 Заводская настройка производится на предприятии-изготовителе ЭП. Заводская настройка может быть восстановлена выбором соответствующего пункта меню блока (приложение Д);

2.6.1.3 При установке ЭП с блоком на арматуру необходимо выполнить:

- настройку рабочего диапазона датчика положения, соответствующего диапазону рабочего хода арматуры;

- настройку сетевых параметров – для блока с **опцией С**.

Остальные параметры (приложение Г) настраиваются при необходимости.

2.6.1.4 Настройка механического указателя положения выполняется согласно руководству по эксплуатации ЭП после его установки на арматуру при настройке датчика положения.

Настройка производится при подключенном напряжении питания. Настройку блока можно произвести с помощью:

- дисплея и кнопок ПМУ. Описание меню блока приведено в приложении Д;
- компьютера с использованием программы "Конфигуратор" (приложение Е) по интерфейсу RS-232. Подключение к компьютеру (разъем "Пульт") осуществляется соединением гибким СГ2 или СГ-USB;

- пульта настройки PN1 по интерфейсу RS-232 (разъем "Пульт"). Описание меню блока при работе с пультом настройки PN1 приведено в приложении Л.

Настройка блока по интерфейсу RS-232 выполняется при любом положении переключателя режимов работы.

2.6.2 Настройка с помощью кнопок ПМУ

2.6.2.1 Порядок настройки

2.6.2.1.1 Для входа в меню настройки необходимо установить переключатель режимов работы в положение "О", нажать и удерживать кнопки "↑" и "→" в течение 3 с (до появления на дисплее надписи **РЯЧЧ**).

Выход из меню настройки выполняется любым из способов:

- при нажатии кнопки "↑" в пункте меню **РЯЧЧ**;
- при нажатии в течение 3 с кнопок "↑" и "→" в любом пункте меню;
- автоматически через 5 мин после последнего нажатия любой кнопки.

ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ МЕНЮ НАСТРОЙКИ ПРОИСХОДИТ ПЕРЕЗАПУСК БЛОКА!

2.6.2.1.2 Структура меню блока в режиме "Останов/настройка" представлена в приложении Д. Для контроля функционирования кнопок нажатие на кнопки сопровождаются включением соответствующего светодиодного индикатора. Нажатие кнопки "↑" сопровождается включением индикатора "АВАР", кнопки "↓" – индикатора "МОМ", кнопки "←" – индикатора "ДИСТ", кнопки "→" – индикатора "МЕСТ".

При переходе по пунктам меню в режиме настройки действие кнопок соответствует таблице 7.

Таблица 7

Кнопка (комбинация кнопок)	Действие
"↑"	Переход на один уровень меню вверх (без сохранения изменений) или выход из режима настройки из пункта меню
"↓"	Переход на один уровень меню вниз, вход в просмотр и изменение значения параметра
"←" или "→"	Переход по пунктам меню одного уровня

При изменении значения всего параметра или одного разряда действие кнопок соответствует таблице 8, при этом все символы параметра (или один изменяемый разряд) мигают.

Таблица 8

Кнопка (комбинация кнопок)	Действие
"↓"	Вход в режим изменения параметра
"↑"	Выход без сохранения изменения
"↓" и "↑"*	Выход с сохранением изменения
"↓" и "←"	Переход на разряд левее (при изменении значения поразрядно)
"↓" и "→"	Переход на разряд правее (при изменении значения поразрядно)
"←"	Уменьшение значения параметра (разряда)
"→"	Увеличение значения параметра (разряда)
<p>* Кнопка "↑" нажимается при нажатой кнопке "↓", затем на дисплей выводится (save – сохранить) – подтверждение сохранения, затем нажать кнопку "↓" или "↑".</p> <p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 При изменении значения параметра нажатие и удержание кнопки приводит к автоповтору ее действия.</p> <p>2 При изменении значения поразрядно изменяется значение выбранного разряда и всех, расположенных левее него.</p>	


2.6.2.2 Уровни доступа

2.6.2.2.1 Функции настройки с использованием ПМУ защищены паролями (таблица 9). Уровень доступа, при котором разрешено изменение параметра, указан в приложении Г.

Таблица 9 – Пароли различного уровня доступа

Уровень доступа	Пароль	Возможности настройки	Состояние светодиодных индикаторов
0 	Не требуется	Просмотр текущих настроек	"ЗАКР" и "ОТКР" выключены
1 	Пользовательский	Настройка и изменение параметров настройки доступных для пользователя. Параметры и соответствующие уровни доступа указаны в приложении Г	"ЗАКР" включен, "ОТКР" выключен
2 	Системный	Изменение всех параметров настройки. Используется на предприятии-изготовителе	"ЗАКР" и "ОТКР" включены

Для доступа к изменению параметра необходимо ввести пароль. Порядок ввода пароля показан на рисунке 7.



* Вход в режим настройки по 2.6.2.1.1.

** Для выхода с подтверждением ввода пароля, удерживая кнопку "↓", нажать кнопку "↑".

*** Нажать два раза кнопку "↑" до появления на дисплее надписи

Рисунок 7 – Порядок ввода пароля

По умолчанию пользовательский пароль не задан, равен "0000", и его не требуется вводить для настройки параметров уровня доступа 1. После смены пользовательского пароля для изменения параметров требуется его ввод.

2.6.2.2.2 Потребитель может изменить пароль. В состав пароля могут входить цифры и буквы. Индикация цифр и букв латинского алфавита представлена на рисунке 8.

	0		5		A		F		K		P		U		Z
	1		6		B		G		L		Q		V		минус
	2		7		C		H		M		R		W		точка
	3		8		D		I		N		S		X		
	4		9		E		J		O		T		Y		

Рисунок 8 - Отображение на дисплее используемых символов

Порядок установки и смены пользовательского пароля:

- перевести блок из рабочего режима в режим настройки по 2.6.2.1;
- выбрать пункт меню / / / (приложение Д);

- ввести новый пароль;
- для подтверждения смены пароля выйти с сохранением изменения (удерживая кнопку "↓", нажать кнопку "↑");
- после появления запроса для подтверждения смены пароля выбрать **УЕЧ** (в случае отказа **НОВВ**) и выйти с сохранением изменения нового значения пароля (удерживая кнопку "↓", нажать кнопку "↑").
- перевести блок из режима настройки в рабочий режим по 2.6.2.1.

ВНИМАНИЕ: ВОССТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ НЕВОЗМОЖНО, ПОЭТОМУ ИЗМЕНЯТЬ ПАРОЛЬ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ РАБОТЫ БЛОКА!


2.6.2.3 Настройка датчика положения

2.6.2.3.1 Настройка датчика положения может проводиться при уровне доступа **УЧЕЧ**. При настройке датчика положения выполняется фиксация рабочего диапазона датчика к коду датчика положения, соответствующего положениям "ЗАКРЫТО" (**CFHH**) и "ОТКРЫТО" (**OFHH**).

Порядок настройки датчика положения представлен на рисунке 9.

Примечания

- 1 Числовые значения приведены в качестве примера.
- 2 Возможна настройка только для одного положения, при этом фиксируется одно из положений "ЗАКРЫТО" или "ОТКРЫТО" без изменения другого.



* Вход в режим настройки и выход из него по 2.6.2.1.1.

** Выходной вал ЭП должен быть установлен в положение "ЗАКРЫТО".


*** Для выхода с сохранением нового значения, удерживая кнопку "↓", нажать кнопку "↑".

**** Выходной вал ЭП должен быть установлен в положение "ОТКРЫТО".

Рисунок 9 – Настройка датчика положения

2.6.2.3.2 Настройка параметров положения заключается в установке требуемых значений параметров датчика положения и срабатывания выключателей КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ для конкретного ЭП в соответствии с приложением Г.

Порядок установки реверса арматуры (А12) и настройки срабатывания КВО (С1) в положении 95 % (компенсация выбега 5 % в направлении открытия) и ПВО (С3) в положении 60% представлен на рисунке 10. Остальные параметры устанавливаются аналогично.



* Вход в режим настройки и выход из него по 2.6.2.1.1.

** Для выхода с сохранением нового значения, удерживая кнопку "↓", нажать кнопку "↑".

Рисунок 10 – Установка реверса арматуры и настройка положения срабатывания КВО и ПВО

2.6.2.4 Настройка сетевых параметров (блок с опцией С)


Настройка сетевых параметров заключается в установке требуемых адреса блока **Addr** и скорости сетевого интерфейса **BAUD** выбранного порта **PRT1 (2,3)** в соответствии с таблицей Д.2 приложения Д.

Порядок настройки сетевых параметров представлен на рисунке 11.

Назначение портов:

- порт 1 и порт 2 – для канала RS-485;
- порт 3 – для интерфейса RS-232 разъем "ПУЛЬТ";

Примечание – Числовые значения приведены в качестве примера.



* Вход в режим настройки и выход из него по 2.6.2.1.1.

** Для выхода с сохранением нового значения, удерживая кнопку "↓", нажать кнопку "↑".

Рисунок 11 – Настройка сетевых параметров

2.6.2.5 Настройка многофункциональных дискретных выходов "М1" - "М4"

а) Настройка многофункциональных дискретных выходов "М1" - "М4" заключается в определении их назначения параметрами драйвера дискретных выходов согласно таблице 2. Порядок настройки многофункциональных выходов "М1" и "М2" представлен на рисунке 12. Выходы "М3" и "М4" представлен на рисунке 13.

Diagram illustrating the control system for the digital indicator, showing the sequence of operations and states:

- Working Mode (Рабочий режим):** Shows the indicator displaying '0000'.
- Setting Mode (Режим настройки):** Shows the indicator displaying '0000'.
- Sequence of Operations:**
 - Initial state: **P000** (Working Mode).
 - Transition to **PR55** (Working Mode).
 - Transition to **HARd** (Working Mode).
 - Transition to **dOUE** (Working Mode).
 - Transition to **nDOU** (Working Mode).
 - Transition to **1E14** (Working Mode).
 - Transition to **dOn1** (Setting Mode).
 - Transition to **dOn2** (Setting Mode).
- Indicator States:**
 - In **dOn1**, the indicator displays '0000' and '0001'.
 - In **dOn2**, the indicator displays '0000' and '0002'.
- Transitions:**
 - From **dOn1** to **dOn2** is marked with *****.
 - From **dOn2** back to **dOn1** is marked with ******.

**** Для выхода с сохранением нового значения, удерживая кнопку "↓", нажать кнопку "↑".**

Рабочий режим (показания на цифровом индикаторе)


Режим настройки

**** Для выхода с сохранением нового значения, удерживая кнопку "↓", нажать кнопку "↑".**

б) Если время перегрева ЭД превышает значение **A6** (время включения сигнала защиты по температуре ЭД), то при значении 15 ("ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ") на одном из выходов "M1" - "M4" появляется сигнал "ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ", снятие которого происходит после возврата температуры ЭД к нормальному значению с задержкой, определяемой параметром **A7** (время выключения сигнала защиты по температуре ЭД). Если **A6=0**, то защита срабатывает сразу после обнаружения перегрева. Если **A7=0**, то защита автоматически не снимается и требуется перезапуск процессора блока.

2.6.2.6 Отключение контроля температуры электродвигателя

При отсутствии в составе ЭП датчика температуры электродвигателя или в других случаях, когда датчик температуры электродвигателя не подключается к блоку или не контролируется им, необходимо в блоке отключить контроль температуры электродвигателя ЭП, установив параметр **A5=0** (рисунок 14).




* Вход в режим настройки и выход из него по 2.6.2.1.1.

** Для выхода с сохранением нового значения, удерживая кнопку "↓", нажать кнопку "↑".

Рисунок 14 – Отключение контроля температуры электродвигателя ЭП

2.6.3 Восстановление заводских настроек

В энергонезависимой памяти блока хранится резервная копия заводских настроек всех параметров и данных настройки датчиков, специфичных для конкретного ЭП. Загрузить эти данные из резервной копии можно в программе "Конфигуратор" (закладка "**Данные**" – команда "**Заводские настройки**") или через меню блока (рисунок 15).



* Вход в режим настройки и выход из него по 2.6.2.1.1.

** Для подтверждения выбора **4E48**, удерживая кнопку "↓", нажать кнопку "↑".

Рисунок 15– Восстановление заводских настроек блока

2.7 Использование блока в составе ЭП

2.7.1 Режимы работы блока

2.7.1.1 Блок обеспечивает следующие режимы работы:


- местное управление (2.7.3);
- дистанционное управление (2.7.4);
- "останов/настройка" (2.7.5).


Режим задается положением переключателя режимов работы (рисунок 3):


- "МЕСТ" – режим местного управления. Возможно управление ЭП кнопками ПМУ;
- "ДИСТ" – режим дистанционного управления. Работа блока в штатном режиме, управление пускателем любым способом;
- "О" (останов) – режим "останов/настройка". Блок блокирует управление ЭП. В режиме "останов/настройка" выполняется настройка блока по 2.6 и просмотр кодов неисправности по 2.7.5.

2.7.1.2 Переключатель режимов работы может быть заблокирован в одном из положений с помощью навесного замка.

2.7.2 Индикация

2.7.2.1 После включения питания блока на дисплее в течение 2 с выводится последний зарегистрированный в энергонезависимой памяти код неисправности в виде  (см. раздел 2.8). Затем индикация будет соответствовать виду, заданному параметрами группы Н (см. приложение Г). Параметры задают время индикации заданной величины в заданном формате. Если время индикации равно 0, то данная величина не индицируется. Возможны следующие виды индикации:

- положение выходного органа ЭП в формате: "P.nnn", где nnn – положение в % от калиброванного диапазона в виде трёхзначного целого числа в диапазоне от –199 до +200% (с точностью до 1%);
- положение выходного органа ЭП в формате: "nnn.n" (одна точка: после целой части), где nnn.n – положение в % от калиброванного диапазона в виде четырёхзначного числа в диапазоне от –199.9 до +200.0% (с точностью до 0.1%);
- надпись  - предупреждение о низком напряжении батареи (повторная индикация не ранее 15 с).

2.7.2.2 При наличии неисправности блока или ЭП код неисправности в виде  будет появляться на дисплее периодически, наряду с другими видами индикации.

2.7.2.3 Условия включения светодиодных индикаторов в режимах управления ЭП приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Работа светодиодных индикаторов при управлении ЭП

Светодиодный индикатор	Состояние светодиода индикатора	Условия включения
"АВАР"	Включен или мигает	Постоянно горит при наличии сигнала RESET. Мигает при обнаружении неисправности.
"ДИСТ"	Включен	В дистанционном режиме работы
"МЕСТ"	Включен или мигает	Включен в местном режиме управления. Мигает при наличии обмена по интерфейсу RS-232.
"ЗАКР"	Мигает	При перемещении выходного органа ЭП в направлении закрытия
	Включен	Выходной орган ЭП в положении "ЗАКРЫТО" или разрыве цепи управления
"ОТКР"	Мигает	При перемещении выходного органа ЭП в направлении открытия
	Включен	Выходной орган ЭП в положении "ОТКРЫТО" или разрыве цепи управления

2.7.3 Местное управление



2.7.3.1 Режим местного управления ЭП предназначен для управления непосредственно на месте установки ЭП. В данном режиме управление осуществляется с помощью кнопок ПМУ.

Действие кнопок в режиме местного управления представлено в таблице 11.

Таблица 11

Кнопка (комбинация кнопок)	Признак на дисплее	Действие
"↑" (опция А)	Индикация 	М1- М4 = "открыть" или "открыть". Выключает пускатель. Во всех случаях. Сбрасывает признаки неисправности (защиту).
"↓" + "→" (опция А)	Индикация  при нажатой кнопке "→". Мигание индикатора "ОТКР" (при выполнении команды).	М1- М4 = "открыть". замыкание контактов реле МДВых – включение пускателя в направлении "Открыть". Если первой будет отпущена кнопка "→", после отпускания кнопок реле будет выключено. Если первой будет отпущена кнопка "↓", после отпускания кнопок реле будет включено.
"↓" + "←" (опция А)	Индикация  при нажатой кнопке "←". Мигание индикатора "ЗАКР" (при выполнении команды).	М1- М4 = "закрыть". замыкание контактов реле МДВых – включение пускателя в направлении "Закрыть". Если первой будет отпущена кнопка "←", после отпускания кнопок реле будет выключено. Если первой будет отпущена кнопка "↓", после отпускания кнопок реле будет включено.
"↓" (опция А)	Индикация 	М1- М4 = "открыть" или "открыть". размыкание контактов реле МДВых – включение пускателя.
"↓" + "→" (опция С)	Индикация  . Мигание индикатора "ОТКР" (при выполнении команды).	Требование включения в направлении "Открыть". Если первой будет отпущена кнопка "→", после отпускания кнопок требование включения снимается. Если первой будет отпущена кнопка "↓", после отпускания кнопок требование включения остаётся.


Окончание таблицы 11

Кнопка (комбинация кнопок)	Признак на дисплее	Действие
"↓" + "←" (опция С)	Индикация  Мигание индикатора "ЗАКР" (при выполнении команды).	Требование включения в направлении "Заккрыть". Если первой будет отпущена кнопка "←", после отпускания кнопок требование включения снимается. Если первой будет отпущена кнопка "↓", после отпускания кнопок требование включения остаётся.
"↓" (опция С)	Индикация 	Снятие требования включения, если оно оставалось, согласно предыдущим пунктам.
"↑" и "↓" и "←" и "→"	Мигание всех индикаторов	Удержание комбинации кнопок приводит к миганию всех индикаторов. Предназначено для проверки исправности кнопок и индикаторов.

2.7.4 Дистанционное управление

2.7.4.1 Действие кнопок в режиме дистанционного управления представлено в таблице 12.


Таблица 12


Кнопка (комбинация кнопок)	Признак на дисплее	Действие
"←"	Точка на третьем слева индикаторе	На дисплее отображается значения положение выходного органа ЭП в формате: " nnn.n ", где nnn.n – положение в % от калиброванного диапазона в виде четырёхзначного числа в диапазоне от –199.9% до +200.0% (с точностью до 0.1%).
"↑"	Точки на всех индикаторах	На дисплее отображается последний зарегистрированный в энергонезависимой памяти код неисправности в виде  в соответствии с таблицей 14 (в шестнадцатеричном виде).
"↑" и "↓" и "←" и "→"	Мигание всех индикаторов	Удержание комбинации кнопок приводит к миганию всех индикаторов. Предназначено для проверки исправности кнопок и индикаторов.

2.7.5 Режим "останов/настройка". Просмотр кодов неисправности

2.7.5.1 Режим предназначен для настройки (по 2.6) и просмотра неисправности и предупреждений при работе контроллера и ЭП. Управление ЭП отключено. Признак включения режима – индикаторы "МЕСТ", "ДИСТ" выключены.

После включения питания блока на дисплей могут выводиться следующие сообщения о неисправности аппаратуры:

- в случае неисправности кварцевого резонатора процессора на дисплей выводится сообщение ;

- в случае неисправности внешней ППЗУ на дисплее выводится сообщение .

Одновременно с этими сообщениями включаются все светодиодные индикаторы. Через 5 с процессор блока перезапускается. При появлении этих сообщений блок работать не может. Следует обратиться к производителю для ремонта.

2.7.5.2 Действие кнопок в режиме "останов/настройка" приведено в таблице 13.

2.7.5.3 Коды и наименования неисправностей и предупреждений приведены в таблицах 14, 15.

Таблица 13




Кнопки	Признак на дисплее	Действие
"↑"		На индикаторе отображаются последний зарегистрированный в энергонезависимой памяти код неисправности в шестнадцатеричном виде (таблица 14)
"←"		Текущее значение регистра предупреждений в шестнадцатеричном коде (таблица 15)
"↑" и "↓" и "←" и "→"	Мигание всех индикаторов	Удержание комбинации кнопок приводит к миганию всех индикаторов. Предназначено для проверки исправности кнопок и индикаторов.
"↑" и "→"		Удержание комбинации кнопок в течение 3 с приводит к переходу в режим настройки параметров. Продолжение удержания комбинации кнопок в течение 3 с или повторное нажатие и удержание приводит к выходу из режима настройки параметров. (n = 3,2,1 с)

Таблица 14 – Общий код и наименование неисправностей

Код	Наименование	T _{сраб} , с	T _{защ} , с	Автоматический сброс	Код на дисплее	Примечание
(0x0001)	Неисправен датчик положения	1	1	да		Для датчиков положения на эффекте Холла, имеющих последовательный интерфейс SPI, проверяется правильность битов состояния при обмене по интерфейсу, что позволяет проконтролировать наличие датчика, правильное положение магнита и отсутствие ошибок при обмене по интерфейсу.
(0x0002)	Превышение диапазона измерения положения	0	0	да		Проверяется возможность отображения измеренного кода в диапазоне –200% ... +200% с учетом результатов калибровки, а также значение кода датчика в пределах допустимой зоны.
(0x0010)	Неисправен датчик температуры	1	1	да		Проверяется наличие показаний датчика в допустимых пределах
(0x0020)	Перегрев двигателя	A6 ¹⁾	A7 ¹⁾	нет/да ¹⁾		Перегрев двигателя определяется по изменению (увеличению) сопротивления датчика температуры – позистора
(0x0100)	Требуется настройка датчика положения	0	0	нет ²⁾		
(0x0400)	Резерв	-	-	-		
(0x0800)	Аппаратная ошибка	1	1	да		Неисправность интерфейсов SPI, I2C или модуля дискретного вывода
<p>T_{сраб} – максимальное время срабатывания защиты. T_{защ} – время действия защиты. Примечания: ¹⁾ Настраивается параметром. Параметры настройки блока представлены в приложении Г. ²⁾ Отключается после выполнения калибровки</p>						

Таблица 15 – Код и наименование предупреждений

Код	Значение	Код на дисплее	Примечание
(0x0001)	питание от батареи		Питание от батареи автономного питания
(0x0002)	батарея разряжена		Батарея автономного питания разряжена (имеет низкий заряд) или отсутствует. Если данная функция не является критичной, то замену батареи можно совместить с плановым техническим обслуживанием ЭП
(0x0004)	питание 24В		
(0x0008)	нет EEPROM датчика положения		Не установлена микросхема памяти в датчике положения

2.8 Рекомендации по устранению неисправностей

2.8.1 При возникновении неисправности выполнить действия в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

Неисправность или предупреждение	Вероятная причина	Рекомендации по устранению
неисправности		
Неисправен датчик положения	Обрыв провода или неисправность датчика положения	Обратиться к производителю для ремонта
Превышение диапазона измерения положения	Неправильно настроен датчик положения	Настроить датчик положения
Неисправен датчик температуры	Короткое замыкание (менее 70 Ом) или обрыв (более 15 кОм) цепей подключения датчика температуры электродвигателя	Восстановить правильное подключение датчика температуры электродвигателя
	Неисправность датчика температуры электродвигателя	Заменить датчик температуры электродвигателя
Перегрев ЭД	Превышено допустимое время работы ЭД	Охладить ЭД. Задать правильный режим работы ЭД (см. РЭ на ЭП).
	Превышение температуры окружающего воздуха сверх допустимых значений, вызвавшее перегрев ЭД	При многократных повторных появлениях неисправности обратиться к производителю
	Обрыв в цепи датчика температуры ЭД	Обратиться к производителю для ремонта
Отсутствие движения	Заклинивание выходного органа ЭП при страгивании	
Требуется настройка датчика положения	Появляется после начальной инициализации памяти блока: после первичного программирования процессора. Отключается после настройки или тарирования	Настроить датчик положения по 2.6.2.3
Аппаратная ошибка	Неисправность процессора,	Произвести текущий ремонт
Предупреждения		
Батарея разряжена	Батарея разряжена или отсутствует	Заменить (установить) батарею (3.3)
Нет EEPROM датчика положения	неисправность микросхемы памяти.	обратиться к производителю для ремонта
Примечание – Описание параметров приведено в приложении Г.		

3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание блока проводить совместно с техническим обслуживанием ЭП согласно руководству по эксплуатации на ЭП, в состав которого входит блок.

3.2 Во время профилактических осмотров необходимо проверить:

- состояние наружных поверхностей блока и ЭП, при необходимости очистить от грязи и пыли;
- состояние заземления: заземляющие зажимы должны быть затянуты и не покрыты ржавчиной;
- целостность корпуса блока и ЭП, крышек, клеммного отсека, отсутствие вмятин, коррозии и других повреждений;
- наличие всех элементов крепления, крепежные болты и гайки должны быть равномерно затянуты;
- проверить целостность кабелей, подключенных к блоку.

3.3 Замена батареи автономного питания

Замена (установка) батареи требуется, если в рабочем режиме при наличии основного питания блока на дисплее периодически появляется индикация **LBRE** (Low battery).

Если ЭП располагается **во взрывоопасной зоне**, перед удалением и/или заменой батареи необходимо получить разрешение в форме "разрешение на проведение опасных работ" или в другой форме, соответствующей правилам предприятия-потребителя.

Для замены (установки) батареи отключить питание ЭП, снять крышку клеммного отсека блока, отвернув винты с помощью торцевого ключа. Батарейный отсек располагается на плате с клеммными колодками. Ослабив винты, сдвинуть и снять крышку (рисунок 16). Заменить элементы питания батареи (3 шт.) в соответствии с указанной полярностью. Установить крышку на место, затянуть винты. Присоединить крышку клеммного отсека к корпусу блока, не допуская при этом повреждения уплотнительного кольца.

Примечание – В нормальных условиях интервал замены батареи не должен превышать два года. Окружающая температура и условия эксплуатации ЭП могут влиять на срок службы батареи.




Рисунок 16 – Замена батареи автономного питания

4 Ремонт

4.1 Во время гарантийного срока текущий ремонт в соответствии с ГОСТ 31610.19/IEC 60079-19, РД 16.407 производит предприятие-изготовитель.

4.2 По истечении гарантийного срока текущий ремонт в соответствии с ГОСТ 31610.19/IEC 60079-19, РД 16.407 проводится предприятием-изготовителем или специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии.

5 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение блоков осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации ЭП.

Приложение А
(обязательное)
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем РЭ

Таблица А.1

Обозначение	Наименование документа	Номер пункта РЭ
ГОСТ 12.2.003-91	ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности	1.2.18
ГОСТ 12.2.007.0-75	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности	1.2.19
ГОСТ 26.011-80	Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные	1.2.14
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)	1.2.20
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	1.2.7
ГОСТ 30804.4.2-2013	СТСЭ. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний	1.2.24
ГОСТ 30804.4.4-2013	СТСЭ. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний	1.2.23
ГОСТ 31610.19-2022/ IEC 60079-19:2019	Взрывоопасные среды. Часть 19. Текущий ремонт, капитальный ремонт и восстановление оборудования	4.1, 4.2
ГОСТ Р 51317.4.5-99	СТСЭ. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний	1.2.23
ГОСТ Р 51317.4.6-99	СТСЭ. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний	1.2.23
ГОСТ CISPR 11-2017	Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы испытаний	1.2.25
ГОСТ Р 52931-2008	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия	1.2.21, 1.2.22, 2.2.3
ГОСТ IEC 60079-14-2011	Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок	1.1.1, 2.1.1
ГОСТ IEC 60079-17-2011	Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок	2.1.1
ТР ТС 012/2011	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"	1.1.1
РД 16.407-2000	Руководящий документ. Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт	4.1, 4.2

Приложение Б
(обязательное)
Габаритные и присоединительные размеры блока




Рисунок Б.1 – Конструктивное исполнение "15"




Рисунок Б.2 – Конструктивное исполнение "16"
(остальное см. рисунок Б.1)




Рисунок Б.3 – Конструктивное исполнение "17"
(остальное см. рисунок Б.1)




Рисунок Б.4 – Конструктивное исполнение "18"
(остальное см. рисунок Б.1)




Рисунок Б.5 – Конструктивное исполнение "19"
(остальное см. рисунок Б.1)

Приложение В
(справочное)
Адреса регистров MODBUS.
Поддержка протокола MODBUS-RTU

В.1 Распределение адресов регистров MODBUS соответствует принятому в контроллере КРОСС-500.

Дополнительно к этому заняты следующие зоны адресов:

- 0xB000–0xBFFF – дополнительные параметры настройки, сохраняемые в энергонезависимой памяти процессора EEPROM;
- 0xC000–0xCFFF – данные, содержащиеся в оперативной памяти процессора;
- 0xE000–0xEFFF – специальные параметры настройки, сохраняемые в энергонезависимой памяти процессора EEPROM.

Регистры параметров (зона 0xB000–0xBFFF) – описаны в таблице Г.1 приложения Г.

Регистры данных (зона 0xC000–0xCFFF) описаны в таблице В.1.

Таблица В.1

Индекс	Тип данных	Содержимое
0x0000	WORD	аргумент
0x0001	WORD	команда
0x0002	WORD	код состояния
0x0003	WORD	виртуальные сигналы
0x0004	WORD	код неисправности
0x0005	WORD	код предупреждений
0x0006	фикс. точка * (+1.14)	положение (в %)
0x0008	WORD	время цикла ввода/вывода (мкс)
* 1 бит – знак, 1 бит – целая часть, 14 бит – дробная часть.		

В.2 Значение битов кодов состояния, сигналов, основных кодов неисправностей и предупреждений приведено в таблице В.2.

Таблица В.2

Группа	Код	Значение
Коды состояния (адрес 0xC002)	0x0001	Открыто
	0x0002	Закрыто
	0x0004	Открыто с уплотнением
	0x0008	Закрыто с уплотнением
	0x0010	Остановлено в середине
	0x0020	Открывается
	0x0040	Закрывается
	0x0080	Блокировано открытие
	0x0100	Блокировано закрытие
	0x0200	Дистанционное управление
	0x0400	Выполняется настройка с ПМУ
	0x0800	Останов
	0x1000	Местное управление (ПМУ)
	0x8000	Общий признак неисправности

Продолжение таблицы В.2

Группа	Код	Значение
Коды сигналов (адрес 0xC003)	0x0001	КВО
	0x0002	ПВО
	0x0004	ПВЗ
	0x0008	КВЗ
	0x0080	Сигнал перегрева электродвигателя
	0x4000	Требование открытия
	0x8000	Требование закрытия
Основные коды неисправности (адрес 0xC004)	0x0001	Неисправен датчик положения
	0x0002	Превышение диапазона измерения положения
	0x0010	Неисправен датчик температуры
	0x0020	Перегрев электродвигателя
	0x0080	Отсутствие движения
	0x0100	Требуется настройка датчика положения
	0x0400	Резерв
Коды предупреждений (адрес 0xC005)	0x0800	Аппаратная ошибка
	0x0001	Питание от батареи
	0x0002	Батарея разряжена
	0x0004	Питание 24В
	0x0008	Нет EEPROM датчика положения

Таблица В.3 – Данные идентификации регистров специальных параметров
(зона 0xE000–0xEFFF)

Индекс	Тип данных	Содержимое
0x0F	WORD	Группа позиции
0x10	WORD	Номер позиции
0x11	WORD	Группа арматуры
0x12	WORD	Номер арматуры
0x13	WORD	Год ввода в эксплуатацию
0x14	HiBYTE	День ввода в эксплуатацию
0x14	LoBYTE	Месяц ввода в эксплуатацию

В.3 Полный доступ ко всем регистрам, способам управления и настройки возможен с помощью протокола MODBUS CLP (Cross Link Protocol). Данный протокол является расширением протокола MODBUS RTU и используется блоком центрального процессора контроллера КРОСС-500 для связи с модулями ввода-вывода, а также программой "Конфигуратор".

Для обеспечения возможности организации простого управления по интерфейсу RS-485 блок поддерживает выполнение отдельных команд протокола MODBUS RTU.

Эти команды позволяют реализовать сетевое командное управление и выполнять контроль состояния.

Блок выполняет следующие команды протокола MODBUS RTU согласно таблице В.4.

Таблица В.4 - Команды протокола MODBUS RTU

Код	Название	Действие
03	READ HOLDING REGISTERS	Чтение текущего значения одного или нескольких регистров хранения
04	READ INPUT REGISTERS	Чтение текущего значения одного или нескольких входных регистров
06	FORCE SINGLE REGISTER	Запись нового значения в один регистр
16	FORCE MULTIPLE REGISTERS	Запись новых значений в несколько последовательных регистров

Формат команд READ HOLDING REGISTERS (03) и READ INPUT REGISTERS (04), байт:

Адрес	Код функции	Старший байт адреса регистра	Младший байт адреса регистра	Старший байт количества регистров	Младший байт количества регистров	Млад-ший байт CRC16	Старший байт CRC16
0-238	03 (04)	xx	xx	00	xx	xx	xx

Формат ответа на команды READ HOLDING REGISTERS (03) и READ INPUT REGISTERS (04), байт:

Адрес	Код функции	Количество байт данных	Байты данных			Младший байт CRC16	Старший байт CRC16
			байт 1	...	байт n		
0-238	03 (04)	nn	xx	00	xx	xx	xx

Адрес и код функции в ответе совпадают с адресом и кодом функции команды. Количество байт данных в ответе всегда четное. Старший байт регистра в ответе идет первым.

Формат команды FORCE SINGLE REGISTER (06) и ответа на нее, байт:

Адрес	Код функции	Старший байт адреса регистра	Младший байт адреса регистра	Старший байт данных	Младший байт данных	Младший байт CRC16	Старший байт CRC16
0-238	06	xx	xx	xx	xx	xx	xx

Формат команды FORCE MULTIPLE REGISTERS (16), байт:

Адрес	Код функции	Старший байт адреса регистра	Младший байт адреса регистра	Старший байт количества регистров	Младший байт количества регистров	Количество байт данных	Байты данных			Млад-ший байт CRC16	Стар-ший байт CRC16
							байт 1	...	байт n		
0-238	16	xx	xx	00	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

Формат ответа на команду FORCE MULTIPLE REGISTERS (16), байт:

Адрес	Код функции	Старший байт адреса регистра	Младший байт адреса регистра	Старший байт количества регистров	Младший байт количества регистров	Млад-ший байт CRC16	Старший байт CRC16
0-238	16	xx	xx	00	xx	xx	xx

При неправильном значении адреса или CRC16 блок не отвечает.

При неправильном значении кода функции или длины сообщения в ответе к коду функции добавляется старший бит и в следующем байте возвращается код ошибки:

- 01 – недопустимый код функции;
- 04 – неверная длина сообщения.

Все блоки реагируют (но не отвечают) на широковещательные адреса 0 и 254.

Адрес 253 может использоваться для обнаружения одиночных блоков на линии. Все блоки отвечают на этот адрес, изменив в ответе адрес 253 на свой.

При поставке все блоки имеют адрес 239. Он должен быть изменен перед использованием нескольких блоков в одной сети на другой допустимый адрес в диапазоне от 0 до 238.

Скорость обмена по сетевым интерфейсам (порт1 и порт2) первоначально задаётся 19200 бод. Скорость обмена по интерфейсу RS-232 (или радиоканалу) (порт3) 115200 бод. Скорость может быть изменена с помощью программы "Конфигуратор", пульта РН1 или ПМУ.

Формат кадра – 8N1 – восемь бит данных, нет бита четности, один стоповый бит. Формат может быть изменен параметрами настройки с помощью пульта РН1 или ПМУ.

В.4 Расчет CRC16 выполняется по следующей процедуре:

- а) загрузить шестнадцатый разрядный регистр числом FFFFh;
- б) выполнить операцию XOR над первым байтом данных и старшим байтом регистра. Поместить результат в регистр;
- в) сдвинуть регистр на один разряд вправо;
- г) если выдвинутый вправо бит единица, выполнить операцию XOR между регистром и полиномом 1010 0000 0000 0001 (A001H);
- д) если выдвинутый бит ноль, вернуться к шагу в);
- е) повторять шаги в) и г) до тех пор, пока не будут выполнены 8 сдвигов регистра;
- ж) выполнить операцию XOR над следующим байтом данных и регистром;
- и) повторять шаги в) – ж) до тех пор, пока не будет выполнена операция XOR над всеми байтами данных и регистром.

Содержимое регистра представляет собой два байта CRC и добавляется к исходному сообщению старшим байтом вперед.

В.5 Далее приведен пример процедуры расчета на языке C.

```
WORD AddToCRC16Sum(WORD wChecksum, BYTE btData)
{
    BYTE btCount;
    wChecksum ^= (WORD)btData;
    for (btCount=0; btCount<8; btCount++)
    {
        if (wChecksum & 1)
        {
            wChecksum >>= 1;
            wChecksum ^= 0xA001;
        }
        else
            wChecksum >>= 1;
    }
    return wChecksum;
}
```

Приведенные выше команды позволяют получить доступ к регистрам контроля состояния и управления. Доступ к чтению имеют все описанные регистры. Доступ к записи имеют только два регистра:

0xC000 – аргумент команды;

0xC001 – команда сетевого командного управления.

Примеры (адрес 1):

1. Чтение регистра состояния.

01 04 C0 02 00 01 AC 0A

Ответ.

01 04 02 02 10 B9 9C

|

код состояния:

0x0200 – дистанционное управление

0x0010 – остановлено в середине

2. Чтение положения

01 04 C0 06 00 01 ED CB

Ответ.

01 04 02 20 01 61 30

|

Код положения: $0x2001 = 8193 - \rightarrow +8193.0/163.84 = 50.006\%$

Например:

Код положения: $0xFFAF = -81 - \rightarrow -81.0/163.84 = -0.494\%$

Настройки параметров (запись в другие регистры) могут быть выполнены с помощью программы "Конфигуратор" или пульта РН1.

Приложение Г
(обязательное)
Параметры настройки

Таблица Г.1

Пара-метр	Уровень досту-па ¹⁾	Значение параметра		Наименование параметра	Примечание
		мини-мальное	макси-мальное		
Группа А – Параметры датчиков					
A1	2	0	1	Тип датчика положения	0 – однооборотный на AS5045, 1 – однооборотный на TLE5012
A2-A4					Не используются
A5	2	0	3	Наличие датчика температуры электродвигателя	0 – нет; 1 - позистор, 2 – КТУ83, 3 – нормально замкнутые контакты
A6	1	0,0	15,0	Задержка включения сигнала защиты по перегреву электродвигателя, с	0 – защита срабатывает сразу после появления сигнала
A7	1	0	9999	Задержка выключения сигнала защиты по перегреву электродвигателя, с	(0 -4)– защита автоматически не выключается. Требуется перезапуск процессора блока (2.6.2.6б)
A8	1	0,0	5,0	Гистерезис срабатывания КВО, КВЗ, ПВО, ПВЗ, %	
A9					Не используется
A10	1	-40	40	Температура включения нагревателя (град.С))	
A11	1	0	20	Гистерезис выключения нагревателя (град.С)	
A12	1	0	1	Реверс арматуры	реверс направления открытия арматуры для задвижек с обратным направлением откры-тия

Продолжение таблицы Г.1

Пара-метр	Уровень досту-па ¹⁾	Значение параметра		Наименование параметра	Примечание
		мини-мальное	макси-мальное		
Группа В - Параметры настройки датчиков					
В1	1	0	1	Реверс датчика положения	0 – нет, 1 – есть
В2	1	0,01 ²⁾	99,9 ²⁾	Рабочий диапазон датчика положения, %	Используемая часть полного диапазона дат-чика положения
В3	2	0	3	Наличие и тип кривошипа	0 – нет 1 – длина кривошипа 16 мм 2 – длина кривошипа 20 мм 3 – длина кривошипа 30 мм
В4 -В8					Не используются
Группа С – Параметры выключателей положения					
С1	1	0,0	99,0	Сдвиг положения срабатывания КВО к середине, %	Относительно настроенного положения 100 %
С2	1	0,0	99,0	Сдвиг положения срабатывания КВЗк середине, %	Относительно настроенного положения 0 %
С3	1	0	100	Положение срабатывания ПВО, %	Значение положения при срабатывании ПВО
С4	1	0	100	Положение срабатывания ПВЗ, %	Значение положения при срабатывании ПВЗ
Группа D - Параметры момента при открытии					
D1- D3					Не используются
Группа Е – Параметры момента в положении ОТКРЫТО					
E1- E5					Не используются
Группа F – параметры момента при закрытии					
F1 -F3					Не используются
Группа G – Параметры момента в положении ЗАКРЫТО					
G1- G5					Не используются

Приложение Д (обязательное) **Описание меню блока**




Рисунок Д.1 – Структура меню блока в режиме настройки

Таблица Д.1 – Меню блока в режиме настройки

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
PR55 <i>(password – пароль)</i> ввод пароля для доступа к настройкам	VIEW <i>(view – просмотр)</i>		просмотр настроек
	USER <i>(user – пользователь)</i>		ввод пароля пользователя с подтверждением: ABCD 5555 При входе в режим: 0000
	SYSE <i>(system – системный)</i>		ввод системного пароля с подтверждением: ABCD 5555 При входе в режим: 0000
	NEWP <i>(new password – новый пароль)</i>	USER или SYSE уровень доступа изменяемого пароля	ввод нового пароля с подтверждением: ABCD 5555 При входе в режим: 0000
CLBR <i>(calibrate – калибровать)</i> настройка входных и выходных характеристик датчиков и аналогового выхода	POS* <i>(position – положение)</i> настройка датчика положения	CLOSE <i>(close tie – закрыть прикрепить)</i>	"привязка" рабочего диапазона к положению ЗАКРЫТО
		CLOSE <i>(close fix – закрыть установить)</i>	фиксация кода датчика для положения ЗАКРЫТО
		OPEN <i>(open tie – открыть прикрепить)</i>	"привязка" рабочего диапазона к положению ОТКРЫТО
		OPEN <i>(open fix – открыть установить)</i>	фиксация кода датчика для положения ОТКРЫТО
		CRANK <i>(crank TDC (top dead center) - кривошип, ВМТ (верхняя мёртвая точка))</i>	фиксация кода датчика для верхней мёртвой точки кривошипа ¹⁾ при установке кривошипа: - в верхней мертвой точке;
		CRANK <i>crank MPP (middle move point)-кривошип, ТСХ (точка среднего хода)</i>	- в точке среднего хода (положение датчика: ВМТ + 90°);
		CRANK <i>crank BDC (bottom dead center)- кривошип, НМТ (нижняя мёртвая точка)</i>	- в нижней мёртвой точке (положение датчика: ВМТ + 180°).
SETP <i>(set parameters – установить параметры)</i> настройка параметров	TOR** <i>(torque – момент)</i> настройка датчика момента		
	GRP выбор группы параметров	NO01 выбор номера параметра в группе	группа параметров NO01 ... NO08 согласно приложению Г

Продолжение таблицы Д.1

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
PLNE			(<i>plant settings</i> – заводские настройки) сохранение и восстановление заводской настройки

Продолжение таблицы Д.1

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
	0700 (group – группа) номер группы устройств Bluetooth		используется при формировании имени устройства. Имя устройства имеет вид: BD7-xxxxx-ууу, где xxxxx - номер группы устройств Bluetooth, ууу – адрес устройства в сети Modbus.
	6LUP пароль Bluetooth		используется при установлении связи с внешним устройством, имеющим интерфейс Bluetooth
HArd (hardware – аппаратура) проверка и настройка дискретных и аналоговых каналов вывода	dOUE (discrete output – дискретный вывод) операции с дискретными выходами сигналами	mode (mode – режим)	позволяет задать режим работы дискретных выходов: 0000 – работа; EE4E – проверка - позволяет разрешить изменение состояния дискретных выходов для их проверки
		4EAE (state – состояние)	показывает состояние дискретных выходов. В режиме EE4E состояние выходов можно изменять
		AA4A (mask – маска)	показывает маску каналов (справочно)
		IAUE (inversion – инверсия)	позволяет ввести код инверсии выходных сигналов
		6L1A	позволяет задать мигание для многофункциональных выходов
		dOa3 (discrete output multifunction – многофункциональный дискретный выход)	позволяет ввести код значения многофункционального дискретного выхода "М3" согласно таблице 2.
		dOa4	позволяет ввести код значения многофункционального дискретного выхода "М4" согласно таблице 2.
	AdOU дополнительные (опция) многофункциональные дискретные выходы.	IE14 (it/is – это/есть)	позволяет разрешить/запретить эту опцию.
		mode (mode – режим)	позволяет задать режим работы дискретных выходов: 0000 ; EE4E
		4EAE (state – состояние)	показывает состояние дискретных выходов. В режиме EE4E состояние выходов можно изменять
		AA4A (mask – маска)	показывает маску каналов (справочно)
		IAUE inversion – инверсия)	позволяет ввести код инверсии выходных сигналов

Продолжение таблицы Д.1

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
			позволяет задать мигание для многофункциональных выходов
			позволяет ввести код значения многофункционального дискретного выхода "M1" согласно таблице 2.
			позволяет ввести код значения многофункционального дискретного выхода "M2" согласно таблице 2.
	 (analogue output – аналоговый вывод)	 (it/is – это/есть)	позволяет разрешить/запретить аналоговый выход
		 (mode – режим)	позволяет задать режим функционирования: ;
		 (value – величина)	величина сигнала – позволяет посмотреть величину входного сигнала, а в режиме позволяет изменять эту величину.
		 (calibrate 0% – калибровать 0 %)	позволяет калибровать нижнюю точку диапазона 4мА
		 (calibrate 100% – калибровать 100%)	позволяет калибровать верхнюю точку диапазона 20мА
 (information – информация) просмотр кодов состояния датчиков	 (state position – состояние датчика положения)		просмотр кодов состояния датчика положения согласно таблицам Д.3, Д.4
	 (state torque – состояние, момент)		
	 (time cycle – время цикла)		

Окончание таблицы Д.1

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
 (identification – опознавание) набор идентификационных данных для последующего опознавания	 (group of position – группа положения)		группа положения***
	 (number of position – номер положения)		номер положения***
	 (group of armature – группа арматуры)		группа арматуры***
	 (number of armature – номер арматуры)		номер арматуры***
	 (year – год)		год ввода в эксплуатацию
	 (month – месяц)		месяц ввода в эксплуатацию
	 (date – дата)		дата ввода в эксплуатацию
 (version – версия) просмотр номера версии и даты сборки программы	 (number of version – номер версии)		номер версии
	 (number of subversion – номер подверсии)		номер подверсии
	 (number of build – номер сборки)		номер сборки
	 (date – дата)		день месяца сборки программы
	 (month – месяц)		месяц сборки программы
	 (year – год)		год сборки программы
	 language (язык)		язык интерфейса пульта настройки  
¹⁾ Для прямоходных механизмов МЭПК с кривошипным механизмом. * При неисправности или отсутствии датчика переход на следующий уровень невозможен. ** Пункт меню не используется *** Код в шестнадцатеричном формате, в диапазоне 0-65536 (0x0000-0xFFFF).			

Таблица Д.2








Изображение на дисплее							
Скорость, бод	4800	9600	14400	19200	38400	57600	115200

Таблица Д.3 – Коды состояния для датчика положения тип 0








Код на дисплее	Код состояния (hex)	Значение	Описание
	0x0001	Ошибка четности при приеме кода данных	
	0x0002	Магнит датчика приблизился (MagDec)	Магнитное поле находится в допустимых пределах
	0x0004	Магнит датчика удалился (MagInc)	
	0x0006	Магнитное поле вне допустимых пределов (слишком слабое или слишком сильное)	Магнит датчика слишком близко или слишком далеко от микросхемы датчика
	0x0008	Нарушение линейности (LIN)	Неправильное положение магнита датчика
	0x0010	Переполнение кода данных (COF)	
	0x0020	Данные достоверны (OCF)	
Примечание – Исправный датчик положения имеет код состояния 0x0020, 0x0022, 0x0024.			

Таблица Д.4 – Значение битов кода состояния для датчика положения тип 1

Код	Значение
0x1	неверное значение угла (данные получены из микросхемы)
0x2	ошибка датчика (данные получены из микросхемы)
0x4	контрольная сумма (CRC) совпала, получены правильные данные
0x8	обрыв (по интерфейсу получен код 0xFFFF)

Приложение Е (обязательное) Использование программы "Конфигуратор"

Е.1 Программа "Конфигуратор" предназначена для настройки параметров блока, калибровки датчика, каналов ввода/вывода контроля состояния и демонстрации возможностей управления и устанавливается на компьютер при необходимости настройки.

Подключение блока к компьютеру с установленной программой "Конфигуратор" осуществляется через сервисный разъем "ПУЛЬТ" по интерфейсу RS-232 с помощью кабеля СГ-2 или СГ-USB. Для доступа к сервисному разъему необходимо снять крышку клеммного отсека и подключиться к разъему "ПУЛЬТ" (рисунок Е.1).





Рисунок Е.1 – Подключение к компьютеру или к пульту РН1

Е.2 После первого запуска программы нужно проверить и/или настроить параметры соединения, выбрав в пункте меню **"Соединение/Параметры"**:


- тип соединения **"Прямое подключение"**;

Если к компьютеру подключен один блок, выбрать **"Один подчиненный на линии"**.

Детали соединения: **"Стоп-бит: 1"**, **"9-й бит: Нет"**.



Выбрать **"Соединение/Установить"**.




В таблице слева должна появиться строка:

"nnn БД7с(р)"


где nnn – сетевой адрес устройства.

Если строка не появилась, нажать кнопку **"Обновить"**, а также проверить правильность подключения.



Выбрать эту строку. Для блока с опцией **А** должно появиться окно с закладками: **"Коммуникации"**, **"Параметры"**, **"Данные"**, **"Датчики"**, **"DO"**, **"MDO"**, **"АО"**. Для блока с опцией **С** - **"Коммуникации"**, **"Параметры"**, **"Данные"**, **"Датчики"**.

Е.3 Закладка **"Коммуникации"** позволяет задать сетевой адрес, параметры связи сетевого и пультового интерфейса.



Е.4 Закладка **"Параметры"** позволяет посмотреть и изменить параметры настройки блока, сохраняемые в энергонезависимой памяти. При выборе параметра слева в таблице, – справа появляется форма, содержащая краткий комментарий к параметру, его минимальное и максимальное значения, а также позволяющая изменить его значение. После нажатия кнопки **"Изменить"** новое значение параметра сохраняется в энергонезависимой памяти блока. Список параметров приведен в Приложении Г.

Кнопки **"Сохранить"** и **"Загрузить"** на этой форме позволяют сохранить параметры настройки в файле на компьютере и загрузить из ранее сохраненного файла. Файл имеет текстовый формат и состоит из двух частей: первая часть предназначена для визуального контроля параметров, вторая часть предназначена для хранения и загрузки параметров в блок, она не должна изменяться текстовыми редакторами – в случае внесения в неё изменений параметры загружаться не будут.

Адрес	Тип
239	БД7p

Коммуникации	Параметры	Данные	Датчики	DO	MDO	AO
Гр. А: параметры аппаратуры						
1 [0xB000] W:	0					
2 [0xB001] W:	0					
3 [0xB002] W:	1,0					
4 [0xB003] W:	05					
5 [0xB004] W:	0					
6 [0xB005] W:	0,0					
7 [0xB006] W:	0000					
8 [0xB007] W:	1,0					
9 [0xB008] W:	5,0					
10 [0xB009] W:	020					
11 [0xB00A] W:	02					
12 [0xB00B] W:	0					
Гр. В: параметры калибровки датчиков						
1 [0xB00C] W:	0					
2 [0xB00D] W:	25,00					
3 [0xB00E] W:	0					
4 [0xB00F] W:	0					
5 [0xB010] W:	040					
6 [0xB011] W:	100					
7 [0xB012] W:	040					
8 [0xB013] W:	100					
Гр. С: уставки положения						
1 [0xB014] W:	0,0					
2 [0xB015] W:	0,0					
3 [0xB016] W:	080					
4 [0xB017] W:	020					
Гр. D: общие параметры момента открытия						
1 [0xB018] W:	100					
2 [0xB019] W:	1,0					

Параметр
Величина: Изменить

Свойства
тип датчика положения

Максимальное значение

Минимальное значение

Готов

Е.5 Закладка **"Данные"** позволяет проконтролировать состояние блока. Активными (управляемыми) являются элементы в рамке **"Сетевое командное управление"**. Они позволяют выбрать команду и выдать ее блоку.

Команды сетевого управления записываются в регистр MODBUS 0xC001.

Коды команд сетевого управления указаны в таблице.

Таблица Е.1.

№ пп	Код команды		Название	Примечание
	hex	dec		
1	0x0400	1024	Сброс	Перезапустить процессор.
2	0xF000	61440	Параметры по умолчанию	Присвоить всем параметрам настройки значения по умолчанию.
3	0xF200	61952	Нагреватель выключить	Выключает нагреватель отсека, запрещает его управление от датчика температуры процессора. Действует до перезапуска процессора.
4	0xF300	62208	Нагреватель включить	Включает нагреватель отсека, запрещает его управление от датчика температуры процессора. Действует до перезапуска процессора.
5	0xF500	62720	Зав. настройки	Загрузить все настройки из отдельной области энергонезависимой памяти

Конфигуратор КРОСС
Соединение Изменить пароль Выход Справка

Адрес Тип
239 БД7р

Коммуникации | Параметры | Данные | Датчики | DO | MDO | AO

Сетевое командное управление
Команда: **Перезапуск процессора**

Состояние
☐ KB3 ☐ PB3 Положение ПВО ☐ KBO ☐
45,3%
 Момент **0,0%**
☐ MB3 ☐ Двигатель нагрелся ☐ MBO

Сигналы неисправности
☐ датчик положения ☐ превышение момента
☐ диапазон положения ☐ отсутствие движения
☐ датчик момента ☐ калибровать ДП
☐ диапазон момента ☐ калибровать ДМ
☐ датчик температуры ☐ резерв
☐ перегрев двигателя ☐ аппаратная ошибка

Идентификация
 Группа Номер
 Позиция
 Арматура
 Дата ввода в эксплуатацию

Сигналы состояния
☐ открыто 0x0810
☐ закрыто
☐ открыто с уплотнением
☐ закрыто с уплотнением
☒ остановлено в середине
☐ открывается
☐ закрывается
☐ блокировано открытие
☐ блокировано закрытие
☐ дистанционное
☐ настройка с ПМУ
☒ стоп
☐ местное управление
☐ неисправность


Предупреждения
☐ питание от батареи
☐ батарея разряжена
☒ питание 24 В
☒ нет EEPROM дат. положения
☐ нет EEPROM дат. момента

Команда местного управления
☐ открыть
☐ закрыть


Время цикла (мс)

Температура процессора
 величина (град.С) нагреватель вкл. ☐ коррекция >

Е.6 Закладка "**Датчики**" позволяет калибровать датчик положения. Также на этой закладке можно посмотреть дополнительную информацию о датчике положения и код датчика температуры двигателя. При использовании блока датчиков в приводе с кривошипно-шатунным механизмом нужно фиксировать код датчика, соответствующий верхней мёртвой точке кривошипно-шатунного механизма. При этом можно указать одну из трёх точек: верхнюю мёртвую точку (ВМТ), точку среднего хода (ТСХ), отстоящую от ВМТ на 90 град., нижнюю мёртвую точку (НМТ), отстоящую от ВМТ на 180 град.



Е.7 Закладка "DO", MDO "АО" позволяют проверить, настроить, дискретные и аналоговые выходы.



Конфигуратор КРОСС

Соединение Изменить пароль Выход Справка

Коммуникации | Параметры | Данные | Датчики | DO | MDO | AO

Многофункциональные дискретные выходы

Разрешен >

Состояние выходов

Настройки

Режим: Работа Изменить

Маска

F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Бит
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Инверсия

Мигание в режимах

Режим РАБОТА

Бит

0 Многофункциональный дискретный выход M1

селектор в пол.ДИСТАНЦИОННОЕ Изменить

1 Многофункциональный дискретный выход M2

неисправность Изменить

Конфигуратор КРОСС

Соединение Изменить пароль Выход Справка

Коммуникации | Параметры | Данные | Датчики | DO | MDO | AO

Аналоговый выход

канал: Разрешен >

Режим: Работа Изменить

Выходной сигнал

Тип сигнала: 4...+20 мА Изменить

Калибруемый диапазон: 4...20,000 mA

Состояние выхода (%): 45.313 Изменить



Значение сигнала (mA): 11.250

Калибровочные коэффициенты

Смещение нуля: 0x0347 Калибровка 0%

Полная шкала: 0x0FB0 Калибровка 100%

Приложение Ж
(обязательное)
Схемы проверки сопротивления изоляции



X1 – клеммная колодка блока.

а) для блока с опцией А

б) для блока с опцией С

Приложение II (обязательное)

Внешний вид и назначение контактов клеммной колодки блока

Внешний вид клеммной колодки блока для подключения внешних цепей представлен на рисунке И.1. Назначение контактов клеммной колодки блока представлено в таблице И.1.




Рисунок И.1 – Внешний вид клеммной колодки блока



Таблица И.1 – Назначение контактов клеммной колодки блока

Номер конт.	Наименование		Назначение	
	Опция А	Опция С	Опция А	Опция С
1	КВО.1НР	R	Нормально разомкнутые контакты КВО	Интерфейс RS-485
2	КВО.2НР	A RS-485		
3	КВО.1НЗ	B RS-485	Нормально замкнутые контакты КВО	
4	КВО.2НЗ	S		
5	M3.1НЗ	Упит 24В+	Нормально замкнутые контакты много- функционального дискретного выхода M3*	Подключение внешнего источника питания 24 В
6	M3.2НЗ	Упит 24В-		
7	M3.1НР	R ~ 220 В	Нормально разомкнутые контакты много- функционального дискретного выхода M3*	Подключение нагревательного элемента
8	M3.2НР		Нормально разомкнутые контакты много- функционального дискретного выхода M4*	
9	M4.1НР			Нормально замкнутые контакты много- функционального дискретного выхода M4*
10	M4.2НР			
11	M4.1НЗ			
12	M4.2НЗ			
13	KB3.1НЗ		Нормально замкнутые контакты KB3	
14	KB3.2НЗ			
15	KB3.1НР		Нормально разомкнутые контакты KB3	
16	KB3.2НР			
20	M1.1НЗ		Нормально замкнутые контакты многофунк- ционального дискретного выхода M1*	
21	M1.2НЗ			
22	M1.1НР		Нормально разомкнутые контакты многофунк- ционального дискретного выхода M1*	
23	M1.2НР			

Окончание таблицы И.1

Номер конт.	Наименование		Назначение	
	Опция А	Опция С	Опция А	Опция С
24	M2.1H3		Нормально замкнутые контакты многофункционального дискретного выхода M2*	
25	M2.2H3			
26	M2.1HP		Нормально разомкнутые контакты многофункционального дискретного выхода M2*	
27	M2.2HP			
28	R		Подключение нагревательного элемента	
29				
30	Упит_24В+		Подключение внешнего источника питания 24 В	
31	Упит_24В-			
32	АО_П-		Выходной аналоговый сигнал положения	
33	АО_П+			
34	~ 220В		Подключение питающей сети ~220 В	
35				
U	U	U	Подключение питающей сети ЭП	
V	V	V		
W	W	W		
<p>* На многофункциональные дискретные выходы M1 - M4 могут быть выведены следующие сигналы: "ПВО", "ПВЗ", "селектор в положении "ДИСТ"; "селектор в положении "МЕСТ"; "селектор в положении "ОСТАНОВ"; "ОТКРЫТЬ"; "ЗАКРЫТЬ"; "ОТКРЫВАЕТСЯ"; "ЗАКРЫВАЕТСЯ"; "НЕИСПРАВНОСТЬ"; "ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ".</p> <p>П р и м е ч а н и е – Жирным шрифтом выделены сигналы, наличие которых обязательно, наличие остальных сигналов определяется исполнением блока и ЭП.</p>				

Приложение К
(справочное)
Примеры схем подключения блока в составе ЭП



б) для климатического исполнения УХЛ1,
остальное см. рисунок а).

A1 – блок БСПЦ;
M – электродвигатель ЭП;
R –нагревательный элемент;
SK – термостат;
X1- клеммная колодка блока.



* Напряжение питания блока БСПЦ-ОА1, БСПЦ-ОА3.

** Напряжение питания блока БСПЦ-ОА2, БСПЦ-ОА4.

*** В блоках БСПЦ-ОА3, БСПЦ-ОА4.

а) для климатического исполнения У1, Т1, Т2, ОМ1, В5

Рисунок К.1 – Схема подключения блока БСПЦ с опцией А



б) для климатического исполнения УХЛ1,
остальное см. рисунок а).

A1 – блок БСПЦ;
M – электродвигатель ЭП;
R –нагревательный элемент;
SK – термостат;
X1- клеммная колодка блока.

* Напряжение питания блока БСПЦ-ОС1, БСПЦ-ОС3.

** Напряжение питания блока БСПЦ-ОС2, БСПЦ-ОС4.

*** В блоках БСПЦ-ОС3, БСПЦ-ОС4.

а) для климатического исполнения У1, Т1, Т2, ОМ1, В5

Рисунок К.2 – Схема подключения блока БСПЦ с опцией С

Приложение Л (обязательное)

Структура меню блока при использовании пульта настройки PN1

Через разъём интерфейса RS-232 к блоку может быть подключен пульт настройки PN1. С помощью этого пульта можно выполнить некоторые функции управления, настройки и калибровки блока.

На индикатор пульта выводится система меню, через которую с помощью клавиатуры можно выбрать требуемое действие, посмотреть, и/или ввести значение параметра. *Пункты меню связанные с моментом не используются.* Меню имеет древовидную структуру и организовано следующим образом:

1. "Команда" - команды управления блока. Выполняются только при положении переключателя режимов работы в положении "МЕСТ".
 - 1.1. "Стоп" - для блока **с опцией А** выключить пускатель, разомкнув контакты реле многофункциональных выходов управления пускателем (при соответствующей настройке). Для блока **с опцией С** выдать сетевую команду "Стоп".
 - 1.2. "Заккрыть" - для блока **с опцией А** включить пускатель, замкнув контакты реле многофункционального выхода управления пускателем "команда ЗАКРЫТЬ" (при соответствующей настройке). Для блока **с опцией С** выдать сетевую команду "Заккрыть".
 - 1.3. "Открыть" - для блока **с опцией А** включить пускатель, замкнув контакты реле многофункционального выхода управления пускателем "команда ОТКРЫТЬ" (при соответствующей настройке). Для блока **с опцией С** выдать сетевую команду "Открыть".
 - 1.4. "Сброс" - перезапустить процессор.
2. "Язык" - "Русский", "Английс" - выбор языка интерфейса для пульта настройки
3. "Контрол" - контроль состояния.
 - 3.1. "Положен". "Положение в %" – посмотреть показания датчика положения в %.
 - 3.2. "Момент". "Момент в %" – посмотреть показания датчика момента в %.
 - 3.3. "КодСост". "Код состояния" - основной двоичный код состояния. Комментарии к некоторым битам кода:
 - 3.3.1. 0xx0000xxxxxxxx - "неизвестно";
 - 3.3.2. 0xx0001xxxxxxxx - "дистанционное";
 - 3.3.3. 0xx0010xxxxxxxx - "настройка с ПМУ";
 - 3.3.4. 0xx0100xxxxxxxx - "стоп";
 - 3.3.5. 0xx1000xxxxxxxx - "местное управлен";
 - 3.3.6. 1xx0000xxxxxxxx - "неисправность".
 - 3.4. "Сигналы". "Вирт. Сигналы" двоичный код состояния виртуальных сигналов.
 - 3.4.1. 0000000000000001 - КВО;
 - 3.4.2. 0000000000000010 - ПВО;
 - 3.4.3. 0000000000000100 - ПВЗ;
 - 3.4.4. 0000000000001000 - KBЗ;
 - 3.4.5. 0000000000010000 - превышен момент открытия МВО;
 - 3.4.6. 0000000000100000 - превышен момент закрытия MBЗ;
 - 3.4.7. 0000000001000000 - превышен момент (МВО или MBЗ);
 - 3.4.8. 0000000010000000 - перегрев двигателя;
 - 3.4.9. 0100000000000000 - требование открытия;
 - 3.4.10. 1000000000000000 - требование закрытия.
 - 3.5. "Темпера". "Температура гр.С" – температура процессора в градусах Цельсия. Для различных экземпляров процессоров показания датчика могут различаться до 45 град.
 - 3.6. "КорТемп". "Коррек.температ." – коррекция температуры. Ввод действительного значения температуры процессора для коррекции показаний датчика.
4. "Исправ" – посмотреть коды неисправности.

- 4.1. "Общая". "Общий код неспр" – посмотреть общий (основной) код неисправности. Комментарии к битам кода (при наличии нескольких битов – к первому справа):
- 4.1.1. 0000000000000000 - "исправен";
 - 4.1.2. 0000000000000001 - "неисправен датчик положения";
 - 4.1.3. 0000000000000010 - "превышение диап. измерения полож.";
 - 4.1.4. 0000000000000100 - "неисправен датчик момента";
 - 4.1.5. 0000000000001000 - "превышение диап. измерения момент";
 - 4.1.6. 0000000000010000 - "неисправен датчик температуры";
 - 4.1.7. 0000000000100000 - "перегрев двигателя";
 - 4.1.8. 0000000001000000 - "превышение доп. значения момента";
 - 4.1.9. 0000000010000000 - "отсутствие движения";
 - 4.1.10. 0000000100000000 - "требуется калибр. датчика положен.";
 - 4.1.11. 0000001000000000 - "требуется калибр. датчика момента";
 - 4.1.12. 0000010000000000 - "резерв";
 - 4.1.13. 0000100000000000 - "аппарат. ошибка".
- 4.2. "Предупр". "Предупреждения" - посмотреть код предупреждений. Комментарии к битам кода (при наличии нескольких битов – к первому справа):
- 4.2.1. 0000000000000000 - "нет предупреждений";
 - 4.2.2. 0000000000000001 - "питание от батареи";
 - 4.2.3. 0000000000000010 - "батарея разряжена";
 - 4.2.4. 0000000000000100 - "питание 24В";
 - 4.2.5. 0000000000001000 - "нет EEPROM датчика положения";
 - 4.2.6. 0000000000010000 - "нет EEPROM датчика момента".
- 4.3. "Информ". Посмотреть дополнительную информацию.
- 4.3.1. "ДатПол". "Датчик положения" - посмотреть дополнительную информацию о датчике положения.
 - 4.3.2. "ДатМом". "Датчик момента" - посмотреть дополнительную информацию о датчике момента.
 - 4.3.3. "Т_цикла". "Время цикла Юмс" - время цикла ввода/вывода в миллисекундах.
- 4.4. "Рестарт" - посмотреть причину пуска процессора:
- 4.4.1. "Причина старта: неизвестно";
 - 4.4.2. "Причина старта: сигнал RESET";
 - 4.4.3. "Причина старта: включение питан.";
 - 4.4.4. "Причина старта: программ. сброс";
 - 4.4.5. "Причина старта: I watchdog";
 - 4.4.6. "Причина старта: W watchdog";
 - 4.4.7. "Причина старта: провал питания".
- 4.5. "ПровИнд". "Проверка индикации" - проверка индикации светодиодов и индикаторов – все мигают.
5. "Аппарат" – действия с драйверами каналов ввода-вывода. (для блока с опцией А)
- 5.1. "ДисВыв" – дискретный вывод.
- 5.1.1. "Каналы". "Состоян.каналов" – состояние каналов дискретного вывода. В режиме "проверка" может быть изменено. Значение битов справа налево:
 - 5.1.1.1. 0000000000000001 - КВО;
 - 5.1.1.2. 0000000000000010 - KB3;
 - 5.1.1.3. 0000000000000100 - Многофункциональный М3;
 - 5.1.1.4. 0000000000001000 - Многофункциональный М4.
 - 5.1.2. "Режим". "Работа", "Провер" – выбор режима работы – "работа", "проверка".
 - 5.1.3. "Маска". "Маска каналов" - двоичный код маски каналов – "1" означает, что соответствующий бит кода состояния каналов используется, "0" - нет (справочно).
 - 5.1.4. "Инверс" - "-----3210" - двоичный код инверсии выходных сигналов, "1" в соответствующем бите означает инверсию выходного сигнала. Порядок следования битов тот же, что и в пункте "Каналы".
 - 5.1.5. "Мигание" - "-----32--" - двоичный код мигания многофункциональных

выходных сигналов, "1" в соответствующем бите означает мигание выходного сигнала. Порядок следования битов тот же, что и в пункте "Каналы".

5.1.6. "МФДВых3" - "Мн.фун.дис.вых.3" - настройка функции многофункционального дискретного выхода М3:

- 0 - "ПВО";
- 1 - "ПВЗ";
- 2 - "МВО";
- 3 - "МВЗ";
- 4 - "селектор в полож. ДИСТАНЦИОННОЕ";
- 5 - "селектор в полож. МЕСТНОЕ";
- 6 - "селектор в полож. ОСТАНОВ";
- 7 - "открыть";
- 8 - "закрыть";
- 9 - "открывается";
- 10 - "закрывается";
- 11 - "неисправность";
- 12 - "перегрев двигателя";
- 13 - "перегрузка по моменту";

5.1.7. "МФДВых4" - "Мн.фун.дис.вых.4" - настройка функции многофункционального дискретного выхода М4:

- 5.1.7.1. 0 - "ПВО";
- 5.1.7.2. 1 - "ПВЗ";
- 5.1.7.3. 2 - "МВО";
- 5.1.7.4. 3 - "МВЗ";
- 5.1.7.5. 4 - "селектор в полож. ДИСТАНЦИОННОЕ";
- 5.1.7.6. 5 - "селектор в полож. МЕСТНОЕ";
- 5.1.7.7. 6 - "селектор в полож. ОСТАНОВ";
- 5.1.7.8. 7 - "открыть";
- 5.1.7.9. 8 - "закрыть";
- 5.1.7.10. 9 - "открывается";
- 5.1.7.11. 10 - "закрывается";
- 5.1.7.12. 11 - "неисправность";
- 5.1.7.13. 12 - "перегрев двигателя";
- 5.1.7.14. 13 - "перегрузка по моменту";

5.2. "МнФунДВ" – многофункциональный дискретный вывод (опция).

5.2.1. "Разреш" - "Блок разрешен" - разрешение/запрет работы блока.

5.2.2. "Каналы". "Состоян.каналов" – состояние каналов дискретного вывода. В режиме "проверка" может быть изменено. Значение битов справа налево:

5.2.2.1. 0000000000000001 - Многофункциональный М1;

5.2.2.2. 0000000000000010 - Многофункциональный М2.

5.2.3. "Режим". "Работа", "Провер" – выбор режима работы – "работа", "проверка".

5.2.4. "Маска". "Маска каналов" - двоичный код маски каналов – "1" означает, что соответствующий бит кода состояния каналов используется, "0" - нет (справочно).

5.2.5. "Инверс" - "-----10" - двоичный код инверсии выходных сигналов, "1" в соответствующем бите означает инверсию выходного сигнала. Порядок следования битов тот же, что и в пункте "Каналы".

5.2.6. "Мигание" - "-----10" - двоичный код мигания многофункциональных выходных сигналов, "1" в соответствующем бите означает мигание выходного сигнала. Порядок следования битов тот же, что и в пункте "Каналы".

5.2.7. "МФДВых1" - "Мн.фун.дис.вых.1" - настройка функции многофункционального дискретного выхода М1:

- 5.2.7.1. 0 - "ПВО";
- 5.2.7.2. 1 - "ПВЗ";
- 5.2.7.3. 2 - "МВО";

- 5.2.7.4. 3 - "МВЗ";
- 5.2.7.5. 4 - "селектор в полож. ДИСТАНЦИОННОЕ";
- 5.2.7.6. 5 - "селектор в полож. МЕСТНОЕ";
- 5.2.7.7. 6 - "селектор в полож. ОСТАНОВ";
- 5.2.7.8. 7 - "открыть";
- 5.2.7.9. 8 - "закрыть";
- 5.2.7.10. 9 - "открывается";
- 5.2.7.11. 10 - "закрывается";
- 5.2.7.12. 11 - "неисправность";
- 5.2.7.13. 12 - "перегрев двигателя";
- 5.2.7.14. 13 - "перегрузка по моменту";

5.2.8. "МФДВых2" - "Мн.фун.дис.вых.2" - настройка функции многофункционального дискретного выхода М2:

- 5.2.8.1. 0 - "ПВО";
- 5.2.8.2. 1 - "ПВЗ";
- 5.2.8.3. 2 - "МВО";
- 5.2.8.4. 3 - "МВЗ";
- 5.2.8.5. 4 - "селектор в полож. ДИСТАНЦИОННОЕ";
- 5.2.8.6. 5 - "селектор в полож. МЕСТНОЕ";
- 5.2.8.7. 6 - "селектор в полож. ОСТАНОВ";
- 5.2.8.8. 7 - "открыть";
- 5.2.8.9. 8 - "закрыть";
- 5.2.8.10. 9 - "открывается";
- 5.2.8.11. 10 - "закрывается";
- 5.2.8.12. 11 - "неисправность";
- 5.2.8.13. 12 - "перегрев двигателя";
- 5.2.8.14. 13 - "перегрузка по моменту";

5.3. "АнаВвод" – аналоговый вывод.

5.3.1. "Разреш" - "Канал разрешен" - разрешение/запрет работы аналогового вывода.

5.3.2. "Сигнал" - "Величина сигн. %" - величина выходного сигнала в %.

5.3.3. "Режим" - "Работа", "Провер" - выбор режима работы – "работа" или "проверка".

5.3.4. "Клб_0%". "Калибровать 0%", "Сохранить ENTER-да, ESC-нет" – позволяет изменить величину сигнала, подаваемого на выход и зафиксировать ее, как 0% диапазона.

5.3.5. "Клб100%". "Калибровать 100%", "Сохранить ENTER-да, ESC-нет" – позволяет изменить величину сигнала, подаваемого на выход и зафиксировать ее, как 100% диапазона.

6. "Датчики" - калибровка датчика положения.

6.1. "Положен" - калибровка датчика положения.

6.1.1. "КодДат". "Код датчика" - посмотреть код датчика положения.

6.1.2. "Реверс". "Реверс датчика" - реверс датчика положения (B1).

6.1.3. "Диапаз". "Диапазон датчика" - рабочий диапазон датчика положения (B2).

6.1.4. "Креп0". "Прикрепить к 0%". "Код датчика". "Сохранить ENTER-да ESC-нет". Привязать рабочий диапазон датчика положения к положению "ЗАКРЫТО".

6.1.5. "Креп100". "Прикрепить 100%". "Код датчика". "Сохранить ENTER-да ESC-нет". Привязать рабочий диапазон датчика положения к положению "ОТКРЫТО".

6.1.6. "Фикс0". "Фиксировать 0%". "Код датчика". "Сохранить ENTER-да ESC-нет". Зафиксировать код датчика, соответствующий положению "ЗАКРЫТО".

6.1.7. "Фикс100". "Фиксировать 100%". "Код датчика". "Сохранить ENTER-да ESC-нет". Зафиксировать код датчика, соответствующий положению "ОТКРЫТО".

6.1.8. "КриВМТ". "Код ВМТкривошипа". "Код датчика". "Сохранить ENTER-да ESC-нет". Зафиксировать код датчика, соответствующий верхней мёртвой точке кривошипа

(ВМТ) привода МЭПК, указывая верхнюю мёртвую точку (ВМТ) кривошипа.

6.1.9. "КриТСХ". "Код ТСХкривошипа". "Код датчика". "Сохранить ENTER-да ESC-нет". Зафиксировать код датчика, соответствующий верхней мёртвой точке кривошипа (ВМТ) привода МЭПК, указывая точку среднего хода (ТСХ) кривошипа.

6.1.10. "КриНМТ". "Код НМТкривошипа". "Код датчика". "Сохранить ENTER-да ESC-нет". Зафиксировать код датчика, соответствующий верхней мёртвой точке кривошипа (ВМТ) привода МЭПК, указывая нижнюю мёртвую точку (НМТ) кривошипа.

6.2. "Момент" - калибровка датчика момента.

7. "Парамет" - настройка параметров БД7.

7.1. "А.Аппар" - группа параметров А – "параметры аппаратуры".

7.1.1. А1. "ДатПол". "Тип дат.положен." - тип датчика положения: 0-однооборотный AS5045, 1-однооборотный TLE5012.

7.1.2. А2. "ДатМом". "Тип дат.момента" - тип датчика момента: 0-нет (могут использоваться моментные выключатели), 1- однооборотный AS5045, 2-тензодатчик, 3- однооборотный TLE5012.

7.1.3. А3. "ЗаМВкл". "Твкл.защит.момен" - время включения сигнала защиты по моменту (с).

7.1.4. А4. "ЗаМВыкл". "Твыкл.защ.момент" - время выключения сигнала защиты по моменту (с).

7.1.5. А5. "ДатТемп" - "нет", " позист ", " КТУ83", "НЗконт" - наличие и тип датчика температуры двигателя: 0-нет, 1-позистор, 2- КТУ83, 3-нормально замкнутый контакт.

7.1.6. А6. "ЗаТВкл". "Твкл.защ.темпер." - время включения сигнала защиты по температуре двигателя (сек).

7.1.7. А7. "ЗаТВыкл". "Твыкл.защ.темпер" - время выключения сигнала защиты по температуре двигателя (сек).

7.1.8. А8. "ГисПол". "Гист.выкл.полож." - гистерезис выключателей положения (%).

7.1.9. А9. "ГисМом". "Гист.выкл.момент" - гистерезис выключателей момента (%).

7.1.10. А10. "ТвклНаг" - "Темп.вкл.нагрев." - температура включения нагревателя.

7.1.11. А11. "ГисВыНг" - "Гист.выкл.нагрев" - гистерезис выключения нагревателя.

7.1.12. А12. "РевАрм". "Реверс арматуры" - реверс показаний датчиков положения. Положение ОТКРЫТО становится положением ЗАКРЫТО и наоборот. Признаки и параметры калибровки датчиков не изменяются – повторная калибровка не нужна.

7.2. "В.Калиб" - группа параметров В – "параметры калибровки".

7.2.1. В1. "РевПол". "Реверс дат.полож" - реверс датчика положения: 0 – нет, 1 - да.

7.2.2. В2. "ДиаПол". "Диапаз.дат.полож" - рабочий диапазон датчика положения (%).

7.2.3. В3. "Кривошп". "0-3:н,16,20,30мм" - наличие и тип кривошипа: 0 - нет, 1 – длина кривошипа 16 мм, 2 – 20 мм, 3 – 30 мм.

7.2.4. В4. "РевМом". "Реверс дат.момен" - реверс датчика момента: 0 – нет, 1 - да.

7.2.5. В5. "ВелМин-". "МинВел% МомМинус" - величина момента "минус" (%), которой соответствуют показания датчика при калибровке нижней точки графика характеристики датчика.

7.2.6. В6. "ВелМак-". "МаксВел%МомМинус" - величина момента "минус" (%), которой соответствуют показания датчика при калибровке верхней точки графика характеристики датчика.

7.2.7. В7. "ВелМин+". "МинВел% МомПлюс" - величина момента "плюс" (%), которой соответствуют показания датчика при калибровке нижней (по абсолютной величине) точки графика характеристики датчика.

7.2.8. В8. "ВелМак+". "МаксВел%МомПлюс" - величина момента "плюс" (%), которой соответствуют показания датчика при калибровке верхней (по абсолютной величине) точки графика характеристики датчика.

7.3. "С.УсПол" - группа параметров С – "уставки положения".

7.3.1. С1. "СдвКВО". "Сдвиг КВО (%)" - сдвиг КВО к середине (%) относительно калиброванного положения 100%.

7.3.2. С2. "СдвКВЗ". "Сдвиг КВЗ (%)" - сдвиг КВЗ к середине (%) относительно ка-

либрованного положения 0%.

7.3.3. С3. "ПолПВО". "Положение ПВО %" - положение ПВО (%).

7.3.4. С4. "ПолПВЗ". "Положение ПВЗ %" - положение ПВЗ (%).

7.4. "D.МомОт" - группа параметров

7.5. "E.УпСтО" - группа параметров E – параметры открытия по моменту.

7.6. "F.МомЗк" - группа параметров F – "общие параметры момента закрытия".

7.7. "G.УпСтЗ" - группа параметров G – параметры закрытия по моменту.

7.8. "H.Индик" - группа параметров H – "индикация".

7.8.1. Н1. "ПоложЗ". "Положение 3 циф." - время индикации положения 3 цифрами (сек), формат (P.nnn).

7.8.2. Н2. "Полож4". "Положение 4 циф." - время индикации положения 4 цифрами (сек), формат (nnn.n).

7.8.3. Н3. "Момент3". "Момент 3 цифры".

7.8.4. Н4. "Момент4". "Момент 4 цифры".

7.8.5. Н5. "LbAt". "Время индик.LbAt" - время индикации сообщения LbAt – низкое напряжение батареи.

7.8.6. Н6. "ЯркИндО". "Ярк.индик.ос.пит" - яркость индикации при основном питании.

7.8.7. Н7. "ЯркИндБ". "Ярк.инд.бат.пит." - яркость индикации при батарейном питании.

7.8.8. Н8. "ВреИндО". "Врем.инд.осн.пит" - время индикации при основном питании.

7.8.9. Н9. "ВреВклБ". "Врем.вкл.бат.пит" - время включения при батарейном питании.

7.9. "Копия". Операции с внешней энергонезависимой памятью.

7.9.1. "Тест" - проверка исправности микросхемы и целостности информации: "резерв.копия:НЕТ", "резерв.копия:ДА", "завод.настр.:НЕТ", "завод.настр.:ДА".

7.9.2. "ЗавНастр" - заводские настройки.

7.9.2.1. "Установ" - "Уст.зав.настр. ENTER-да ESC-нет" - восстановить заводские настройки из микросхемы памяти; "ошибка конт.сум. завод.настр.:НЕТ" или "выполнено завод.настр.:ДА" - результат выполнения операции.

7.9.2.2. "Сохран" - "Сохран.зав.настр ENTER-да ESC-нет" - сохранить заводские настройки в микросхеме памяти. "Системный пароль" - ввести системный пароль. Результаты операции: "неверный пароль завод.настр.:НЕТ", "ошибка конт.сум. завод.настр.:НЕТ", "выполнено завод.настр.:ДА".

7.10. "Исходн". "Исходн.параметры ENTER-да ESC-нет" - задать для всех параметров исходные значения.

8. "Связь" - параметры настройки связи в сети MODBUS.

8.1. "Адрес". "Сетевой адрес" – адрес блока в сети MODBUS. Может принимать значения от 1 до 239.

8.2. "Порт1" – настройки для порта связи 1.

8.2.1. "Скор." – скорость обмена в бодах.

8.2.2. "Четност" - "Нет", "Четност", "Нечетн" - отсутствие или наличие контроля четности.

8.2.3. "СтопБит" - "СтБит1", "СтБит2" - количество стоп бит.

8.2.4. "Задача" - задача, обслуживающая порт 1.

8.3. "Порт2" – настройки для порта связи 2.

8.3.1. "Скор." – скорость обмена в бодах.

8.3.2. "Четност" - "Нет", "Четност", "Нечетн" - отсутствие или наличие контроля четности.

8.3.3. "СтопБит" - "СтБит1", "СтБит2" - количество стоп бит.

8.3.4. "Задача" - задача, обслуживающая порт 2.

8.4. "Порт3" – настройки для порта связи 3.

8.4.1. "Скор." – скорость обмена в бодах.

8.4.2. "Четност" - "Нет", "Четност", "Нечетн" - отсутствие или наличие контроля чет-

ности.

8.4.3. "СтопБит" - "СтБит1", "СтБит2" - количество стоп бит.

8.4.4. "Задача" - задача, обслуживающая порт 3.

8.4.5. "Радио" - настройки радиоканала.

8.4.5.1. "Группа" - "Номер группы" - номер группы устройства для формирования идентификатора.

8.4.5.2. "Статус" - статус радиоканала:

8.4.5.2.1. "радиомодуль не используется";

8.4.5.2.2. "радиомодуль отсутствует";

8.4.5.2.3. "радиомодуль обнаружен";

8.4.5.2.4. "радиомодуль готов к работе".

9. "Идентиф" - данные идентификации блока.

9.1. "Позиция".

9.1.1. "Группа". "Группа позиции".

9.1.2. "Номер". "Номер позиции".

9.2. "Арматур" - данные идентификации арматуры.

9.2.1. "Группа". "Группа арматуры".

9.2.2. "Номер". "Номер арматуры".

9.3. "ДатаВвЭ" - дата ввода в эксплуатацию.

9.3.1. "Год". "Год начала экспл".

9.3.2. "Месяц". "Месяц начала экс".

9.3.3. "День". "День начала экспл".

10. "Омодуле". Информация о приборе.

10.1. "ТипМод". "Блок датчиков БД7".

10.2. "Произв". "АО АБС ЗЭиМ Автомат г.Чебоксары".

10.3. "Версия". "Сборка: V.S.NNNN Дата: DD.MM.YYYY". Где: V.S – номер версии, NNNN - порядковый номер, а DD.MM.YYYY - дата сборки программы микро-процессора.

АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация"

428020, Россия,

Чувашская Республика,

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 1

тел.: (8352) 30-51-48, 30-52-21

www.abs-zeim.ru